



VIVAX
Made for you

HD-2201CD
HD-1600FT

CZ
Návod k použití

CE **RoHS** 

Vysoušeč vlasů

HD-2201CD

HD-1600FT



Je důležité, abyste si před začátkem používání spotřebiče přečetli celý tento návod a uschovali jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

VÍTEJTE!

Tento spotřebič vyhovuje nejvyšším standardům, inovativní technologii a vysokému pohodlí a účinnosti používání.

Pozorně si přečtěte tento návod, než začnete používat váš nový spotřebič, a uložte jej na vám známé místo pro případ budoucího použití.

Pokud budete dodržovat návod, bude vám nový spotřebič věrně sloužit celou řadu let.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE SI JEJ NA VÁM DOBŘE ZNÁMÉ MÍSTO, ABYSTE JEJ MOHLI V BUDOUCNU POUŽÍT!

POKUD PRODÁVÁTE NEBO DARUJETE TENTO SPOTŘEBIČ, VŽDY K NĚMU PŘILOŽTE TAKÉ TENTO NÁVOD!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Symbol blesku s hrotem šípů uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného a neizolovaného napětí uvnitř spotřebiče, které může být dostatečně silné, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k používání a údržbě v dokumentu přiloženém ke spotřebiči.



POZOR



**NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTEVÍRAT**

Nedemontujte kryt spotřebiče. Uživateli není v žádném případě dovoleno provádět jakékoli opravy nebo modifikace spotřebiče. Tyto práce přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče bezpečným způsobem a jsou si vědomy nebezpečí, kterému jsou vystaveny během používání.
2. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
3. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
4. Děti musejí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
5. **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy, umývadla nebo jiných nádob s vodou.
6. Když používáte vysoušeč vlasů v koupelně, ihned po skončení používání jej odpojte ze sítě, protože kvůli blízkosti vody jste vystaveni nebezpečí, dokonce i když je spotřebič vypnutý.
7. Jako doplňková ochrana se doporučuje zabudovat do elektrického obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) pro odvádění reziduálního proudu s jmenovitým vybavovacím proudem, který není vyšší než 30 mA. Požádejte vašeho elektrikáře o radu.
8. Po použití je třeba spotřebič vyčistit, aby nedocházelo k usazování mastnoty a jiných nečistot.
9. Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí. Děti musejí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
10. Pokud je napájecí kabel poškozený, nepoužívejte spotřebič, abyste se vyhnuli možným nebezpečným situacím. Kabel musí vyměnit výrobce nebo servisní technik.



11. Nikdy neodpojujte spotřebič ze sítě taháním za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo zástrčky mokřkýma rukama. Nikdy nepřemisťujte spotřebič taháním za kabel a dbejte na to, aby kabel nebyl zamotaný nebo přiskřípnutý.
12. Vždy odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej zrovna nepoužíváte, pokud jej necháváte bez dohledu a také před sestavením, rozebíráním nebo čištěním. Spotřebič vždy umístěte na stabilní a rovný povrch, aby se zabránilo převrácení nebo pádu spotřebiče.
13. Spotřebič používejte pouze v domácnosti a pouze k účelům, ke kterým je určen.
14. Spotřebič je určen k použití výhradně v uzavřených prostorech.
15. Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, dbejte na to, aby se na spotřebič nebo jeho části nevylily žádné tekutiny, a nikdy neponořujte napájecí kabel nebo zástrčku do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
16. Používejte pouze odpovídající a funkční zástrčku a napájecí kabel. Nenechávejte viset napájecí kabel přes okraj stolu nebo police a vyhýbejte se kontaktu kabelu s horkými předměty.
17. **UPOZORNĚNÍ:** Vždy vypněte spotřebič a odpojte jej ze sítě před výměnou příslušenství, nebo pokud se musíte dotýkat částí, které se během provozu spotřebiče pohybují.
18. Nedovolte dětem používat spotřebič, pokud nejsou pod stálým dohledem.
19. Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, musíte jej odpojit ze sítě. Uložte spotřebič na suché a temné místo.
20. Používejte pouze příslušenství, které jste obdrželi společně se spotřebičem. Používání neoriginálního

příslušenství nebo příslušenství, které nedoporučil výrobce, může být nebezpečné a může způsobit škodu nebo zranění.

21. Spotřebič musí být odpojen ze sítě během přemísťování, instalace, údržby, čištění nebo opravy.
22. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům než k těm, ke kterým byl určen.
23. Tento spotřebič je vybaven dvoupólovou síťovou vidlicí pro střídavý proud. Spotřebič má dvojitou izolaci (Třída ochrany II), a proto není nutné dodatečné uzemnění. 
24. Nikdy nepokládejte vysoušeč vlasů na měkký nábytek, postel, pokrývky nebo blízko zdi nebo jiného povrchu. Vysoušeč vlasů nikdy nepokrývejte, vždy udržujte zadní mřížku a filtr průchozími, bez překážek a prachu.

Zapojení do sítě:

Zkontrolujte, zda napájení uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napájení vaší elektrické sítě. Síťová vidlice napájecího kabelu se musí zapojit pouze do zásuvky s napájením 220-240 V ~ 50 Hz.

Na spotřebiči neprovádějte žádné jiné úkony kromě čištění a údržby. Nepokoušejte se opravovat spotřebič, modifikovat jej nebo vyměňovat součástky uvnitř spotřebiče. Veškeré servisní úkony přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Vypněte vysoušeč, odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte vysoušeč úplně vychladnout.
2. Otřete povrch měkkým vlhkým hadříkem (podle potřeby můžete použít saponát). Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
3. Sejměte a omyjte nástavec pro usměrňování proudění vzduchu v teplé vodě.
4. Dbejte na to, aby před opětovným použitím byly všechny části zcela suché a správně umístěné.
5. Nepoužívejte k čištění agresivní a abrazivní prostředky.
6. Spotřebič je vybaven zadní mřížkou. Odstraňte zadní mřížku a filtr a vyčistěte zachycené vlasy a prach. Pravidelně čistěte vnitřní filtr pootočením a odstraněním zadní mřížky (2). Povytáhněte filtr a odstraňte zachycené vlasy a prach.
7. Pokud máte dlouhé vlasy nebo používáte přípravky pro vlasový styling, čistěte filtr pravidelně alespoň jednou měsíčně.
8. Nikdy se pokoušejte vyčistit filtr prostrkáváním předmětů zadní mřížkou.

NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ NEBO NAPÁJECÍ KABEL DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY

ULOŽENÍ SPOTŘEBIČE

Zajistěte, aby se vysoušeč vlasů zcela ochladil.

Neomotávejte kabel kolem spotřebiče. Uchovávejte spotřebič v originálním obalu na chladném a suchém místě.

POPIS SPOTŘEBIČE

HD-2201CD:

1. Úzký nástavec pro usměrňování vzduchu
2. Odnímatelná mřížka a filtr
3. Přepínač pro nastavení teploty vzduchu
4. Přepínač pro Vyp./Zap. a nastavení 2 rychlostí proudění vzduchu
5. Difuzér
6. Očko pro zavěšení



HD-1600FT:

1. Nástavec pro usměrňování vzduchu
2. Odnímatelná mřížka a filtr
4. Přepínač pro Vyp./Zap. a nastavení 2 rychlostí proudění a teploty vzduchu
6. Očko pro zavěšení spotřebiče
7. Sklápěcí rukojeť



POUŽITÍ VYSOUŠEČE VLASŮ

PŘÍPRAVY K POUŽITÍ

Prosíme vás, abyste si před začátkem používání přečetli tento návod a uschovali jej pro budoucí použití.

1. Odstraňte veškeré obaly a uschovejte je, abyste je mohli použít k uložení a uchování spotřebiče.
2. NEZAPOJUJTE spotřebič do zásuvky, dokud jej nepotřebujete.
3. Umyjte si vlasy a osušte je suchým ručníkem.
4. Dbejte na to, abyste měli suché ruce a aby vám z vlasů nekapala voda.
5. Vždy si osušte mokré vlasy ručníkem, abyste odstranili přebytečnou vodu.
6. Pokud chcete, připevňte na vysoušeč nástavec pro usměrňování vzduchu nebo difuzér.
7. Zapojte spotřebič do odpovídající elektrické zásuvky a zapněte jej.
8. Po skončení vysoušení vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

POZNÁMKA: Pokud motor spotřebiče nepracuje správně nebo je zablokovaný průtok vzduchu, aktivuje se tepelná bezpečnostní pojistka a spotřebič se vypne, aby nedošlo k přehřátí a poruše motoru.

RADY

1. Obecně platí, že pro počáteční vysoušení, hrubé vysoušení a sušení silnějších a těžších vlasů se vysoušeč nastaví na nejvyšší rychlost a nejvyšší teplotu. Pro jemnější a lehčí vlasy použijte nižší nastavení a také abyste měli přesnější kontrolu nad úpravou vlasů.
2. Použijte nástavec pro usměrňování vzduchu, abyste s jeho pomocí usměrnili průtok vzduchu

VYSOUŠENÍ S DIFUZÉREM (volitelné)

Při použití difuzéru použijte nižší nebo střední rychlost a teplotu.

Vlasy vysoušejte tak, že difuzér položíte kolmo na pokožku hlavy a pohybujete jím jemnými kruhovými pohyby. Poté, co jste vysušili jednu část vlasů, přejděte dále.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	HD-2201CD	HD-1600FT
Napájení:	AC 220-240V, 50/60 Hz	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Příkon	2200 W	1600 W

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ODPADU



Abychom ochránili životní prostředí a recyklovali suroviny a co nejdokonaleji je využili, prosíme spotřebitele, aby odevzdali spotřebiče, které nelze opravit, do veřejné sítě pro sběr elektrických a elektronických zařízení. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek musí být odložen na místě pro sběr elektrického odpadu, aby bylo recyklaci využito co možná nejvíc surovin.

Tímto pomáháte zabránit možným negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by došlo případně nesprávného odložení spotřebiče. Recyklaci materiálu z tohoto spotřebiče pomůžete udržet zdravé životní prostředí a přírodní zdroje.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento spotřebič je vyroben v souladu s aplikovanými evropskými standardy a v souladu se všemi aplikovanými vyhláškami a ustanoveními.

EU prohlášení o shodě lze převzít na následujícím odkazu:
www.msan.hr/dokumentacija/artikala



ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO
PRODÁVAJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
5. **ZÁRUKA NEZAHRNUJE**
6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
7. **Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com