

VIVAX

Made for you

HD-2201CD
HD-1600FT

UA

Посібник з експлуатації



Фен
HD-2201CD
HD-1600FT



Важливо, щоб ви прочитали ці інструкції перед використанням свого продукту, і ми настійно рекомендуємо зберігати їх в безпечному для подальшого використання місці.

УВАГА!

Цей прилад відповідає найвищим стандартам, інноваційним технологіям і високому комфорту використання.

Перш ніж використовувати новий пристрій, уважно прочитайте ці інструкції та дбайливо зберігайте їх.

Якщо ви будете слідувати інструкціям, ваш новий прилад забезпечить вам багаторічний хороший сервіс.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК І ЗБЕРЕЖІТЬ ЙОГО ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ!

ЯКЩО ВИ ПРОДАЄТЕ АБО ПЕРЕДАЄТЕ ПРИСТРІЙ ІНШИМ ЛЮДЯМ, ОБОВ'ЯЗКОВО ПРИКРІПІТЬ ДО НЬОГО ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ!

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ



Спалах з символом стрілки всередині рівностороннього трикутника сповіщає користувача про наявність неізольованого всередині виробу небезпечної напруги, яке може бути досить потужним, щоб створити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику всередині рівностороннього трикутника сповіщає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування в документі, вкладеному в пакет.



УВАГА



НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ

Не відкривайте кришку. Ні в якому разі не дозволяється працювати всередині пристрою. На виконання робіт має право тільки кваліфікований фахівець компанії-виробника. При ігноруванні інструкції з техніки безпеки виробник не несе відповідальності за заподіяну шкоду.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


1. Пристрій може використовуватися дітьми у віці 8 років і старше, а також особами з обмеженими можливостями з фізичними, сенсорними чи психічними здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони отримали нагляд або інструктаж щодо безпечного використання пристрою та розуміють небезпеку, пов'язану з цим.
2. Діти не повинні грати з пристроєм.
3. Очищення та обслуговування пристрою не слід робити дітьми без нагляду.
4. Діти під наглядом не повинні грати з пристроєм.
5. **УВАГА:** Не використовуйте цей пристрій поруч із ваннами, душем, басейном або іншими контейнерами, що містять воду.
6. Якщо фен використовується у ванній кімнаті, вийміть виделку з розетки після використання, оскільки близькість води небезпечна навіть при вимкненому фенох.
7. Для додаткового захисту рекомендується встановити захисний пристрій відключення (RCD) з номінальним залишковим робочим струмом не більше 30 мА в електричному ланцюзі, який живить ванну кімнату.
8. Після використання пристрій слід очистити, щоб уникнути накопичення жиру та інших залишків.
9. Тримайте пристрій та його шнур у недоступному місці для дітей. Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не грали з пристроєм.
10. Якщо шнур живлення пошкоджений, його



повинен замінити виробник, його службовий агент або подібні кваліфіковані фахівці, щоб уникнути небезпеки.

11. Ніколи не від'єднуйте живлення від вилки, витягуючи його. Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками, ніколи не переміщуйте пристрій, витягуючи шнур, і переконайтеся, що шнур не заплутався.
12. Завжди вимикайте пристрій з мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням, розбиранням або очищенням. Користувач не повинен залишати пристрій без нагляду, коли він підключений до мережі.
13. Цей пристрій слід використовувати лише для побутових цілей і лише для його призначення.
14. Цей пристрій призначений лише для використання в кімнаті
15. Щоб захистити себе від електричного удару, не занурюйте шнур, пробку чи корпус пристрою (корпус двигуна) у воду або будь-яку іншу рідину.
16. Використовуйте лише відповідну вилку та розетку для цього пристрою.
17. **УВАГА:** Вимкніть пристрій перед заміною аксесуарів або наближатися до деталей, які рухаються під час роботи.
18. Не дозволяйте дітям використовувати пристрій без нагляду.
19. Якщо ваш пристрій не використовується тривалий час, він повинен бути відключений від мережі. Зберігайте пристрій у сухому та закритому зоні.
20. Пристрій повинен бути відключений від мережі під час встановлення та технічного обслуговування або ремонту.

21. Використання додаткових пристроїв, які не рекомендуються або не продаються виробником пристрою, може спричинити небезпеку.
22. Не використовуйте пристрій для інших цілей.
23. Цей пристрій оснащений двополюсноювилкою для підключення до мережі перемінного струму. Пристрій має подвійну ізоляцію (захист II клас), тому додаткове заземлення не потрібно.
24. Ніколи не кладіть фен на м'які меблі, постільну білизну або близько до стіни чи іншої поверхні.
25. Ніколи не закривайте фен, завжди зберігайте задню решітку повітря і фільтруйте від пилу та пуху.



Електричне з'єднання

Переконайтесь, що напруга (див. Заводську табличку) та напруга вашої домашньої потужності збігаються. Мережева вилка повинна бути вставлена лише у правильно встановлену розетку 220-240 В ~ 50 Гц. Всередині немає деталей, які може обслуговувати користувач. Потрібна підтримка послуг кваліфікованими фахівцям.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ.

1. Вимкніть фен, вийміть виделку з розетки і дайте їй повністю охолонути.
2. Протріть тіло м'якою вологою тканиною (якщо необхідно, ви можете використовувати кілька посуду для промивання) не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину.
3. Зніміть і промийте концентратор у теплу мильну воду.
4. Переконайтесь, що всі частини ретельно висушені м'яким рушником перед повторним використанням.
5. Не використовуйте жорсткі абразивні або очисні засоби. Зніміть фільтр і вийміть накопичене волосся та пил.
6. Цей пристрій оснащений задньою сіткою. Щоб запобігти потраплянню волосся, пилу або пуху, його слід залишати в чистоті. Регулярно чистіть внутрішній фільтр, відкручуючи та видаливши задній вхід (2). Зніміть фільтр і вийміть накопичене волосся та пил.

7. Якщо у вас довге волосся або ви використовуєте велику кількість продуктів для стайлінгу, регулярно очищайте фільтр, тобто. принаймні раз на місяць.
8. Ніколи не намагайтеся очистити фільтр, вставивши в нього будь-який інструмент.

НЕ ЗАНУРЮЙТЕ КАБЕЛЬ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ І КОРПУС У ВОДУ ЧИ БУДЬ-ЯКУ РІДИНУ

ЗБЕРІГАННЯ

Переконайтесь, що фен повністю охолонув, а волосся сухе.

НЕ обертайте шнур живлення навколо пристрою. Зберігайте в оригінальній коробці в сухому прохолодному місці.

НАЗВИ ЧАСТИН

HD-2201CD

1. Повітряний тонкий концентратор
2. Знімний повітряний фільтр
3. Перемикач налаштувань нагріву
4. Увімкнення/вимкнення перемикачів з 2 налаштуваннями швидкості
5. Дифузор
6. Петля для підвіски



HD-1600FT

1. Повітряний концентратор
2. Знімний повітряний фільтр
4. Увімкнення/вимкнення перемикачів з 2 налаштуваннями температури швидкості та повітря
6. Петля для підвіски
7. Ручка (складається)



ВИКОРИСТАННЯ ФЕНУ

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед запуском приладу та збережіть її для подальшого використання.

1. Вийміть всю упаковку і зберігайте її, поки не переконаєтесь, що фен працює правильно.
2. Не вмикайте у розетку, поки ви не будете готові до використання
3. Вимийте та обробіть волосся так, як ви це робите завжди
4. Переконайтесь, що ваші руки сухі, а волосся не наскрізь мокрі.
5. Завжди протирайте волосся рушником, щоб видалити зайву вологу.
6. За бажанням прикріпіть салонний тонкий концентратор до фен.
7. Підключіть пристрій до відповідної мережі живлення та увімкніть.
8. Після закінчення висушування волосся вимкніть фен і вийміть виделку з розетки.

ПРИМІТКА: Теплове відключення та теплова комунікація діятимуть, щоб запобігти небезпечному перегріву у разі проблем з двигуном.

ПОРАДИ

1. Як загальний посібник, використовуйте більш високі параметри тепла/швидкості для початкового висихання жорсткого та густішого важкого волосся. Використовуйте нижчі налаштування для тоншого волосся для завершення стайлінгу та для більш точного управління.
2. Використовуйте концентратор для направлення потоку повітря

СУШІННЯ ДИФУЗОРОМ (необов'язково)

Використовуйте пристрій лише при низькій або середній потужності. Легко доторкнутися до волосся дифузором, висушіть одну ділянку, перш ніж переходити до іншої.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напряга: AC 220-240V, 50/60Hz
Потужність: HD-2201CD
2200W

HD-1600FT
AC 220-240V, 50/60Hz
1600W

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ



Для захисту навколишнього середовища та найповнішої переробки використаної сировини споживачів просять повернути обладнання, яке прийшло в непридатність, до громадського пункту збору електричних та електронних відходів.

Символ хреста вказує на те, що цей продукт повинен бути повернутий в пункт збору електронних відходів для подачі на переробку шляхом максимально можливої переробки сировини.

Забезпечивши безпеку цього продукту, ви зможете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини, які в іншому випадку могли бути викликані неправильною утилізацією даного продукту. Переробляючи матеріали з цього продукту, ви допоможете зберегти здорове навколишнє середовище і природні ресурси.

Для отримання додаткової інформації про збір продукції ЕЕ, будь ласка, зв'яжіться з дилером, у якого ви придбали продукт.

Декларація відповідності ЄС

Цей пристрій виготовляється відповідно до чинних європейських стандартів і відповідно до всіх чинних директив і правил.

Декларацію відповідності ЄС можна завантажити за наступним посиланням: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Гарантійний талон

VIVAX

UA

МОДЕЛЬ

СЕР. НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖУ

МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ

ПІДПИС І ПЕЧАТКА

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправностей приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12/24/30 місяців (в залежності від типу товару) від дати продажу або встановлення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення).

30 місяців	ТВ
24 місяці	ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, АВТОМАТИЧНІ ПЛИТКИ, ПРАЛЬНІ ТА СУШИЛЬНІ МАШИНИ, ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ, ВИТЯЖКИ, ДУХОВІ ТА ВАРИЛЬНІ ПРИЛАДИ, ВОДОНАГРІВАЧІ
12 місяців	МАЛА ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренду Vivax - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації. Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону;
- виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;
- неможливості ідентифікувати прилад;
- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;
- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;
- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;
- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;
- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, що з часом зношуються: жирові та вугільні фільтра для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;
- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтю 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

Інформація про встановлення виробу

Дата встановлення	Фірма-встановник	Майстер (П.І.Б.)	Роботу прийняв (підпис власника)

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		



VIVAX

www.VIVAX.com