

VIVAX

Simply good.

WH-180DW

RO

Instrucțiuni de utilizare

Certificat de garanție



RoHS

FIERBĂTOR
WH-180DW



Este important să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și vă recomandăm insistent să le păstrați într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

Vă mulțumim că ați ales Fierbătorul Electric Vivax. Sperăm că acest aparat vă va ușura viața la fel ca și celelalte produse Vivax.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a obține performanțe maxime de la aparatul dumneavoastră și să păstrați-l într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

1. AVERTIZĂRI IMPORTANTE

Trebuie respectate măsurile de siguranță de bază în timpul utilizării unui aparat electric

Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii cu excepția cazului în care aceștia sunt mai mari de 8 ani și sunt supravegheați.

- Dispozitivul trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Utilizările incorecte sau greșite pot cauza vătămări corporale.
- Utilizați acest dispozitiv numai cu suportul furnizat.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă cu privire la siguranță.
- Copiii ar trebui supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- Nu lăsați aparatul conectat la priză. Scoateți-l din priză când nu este utilizat și când este necesară efectuarea de lucrări de service. În timpul deconectării, utilizați fișa în loc de a trage de cablul și lăsați aparatul să se răcească.

- Înainte de a scoate aparatul din priză, rotiți butonul de **Pornit/Oprit** în poziția „0” (**oprit**).
- Nu introduceți și nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude.
- Nu udați niciodată bornele electrice ale aparatului dumneavoastră. Dacă se udă, scoateți din priză și nu o utilizați înainte ca acesta nu este complet uscat.
- Pentru a evita electrocutarea, nu introduceți cablul și ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Dacă aparatul cade accidental în apă, scoateți-l imediat din priză și contactați serviciul autorizat înainte de a-l reutiliza.
- Nu păstrați materiale inflamabile precum hârtia sau plasticul în sau în apropierea aparatului.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și rece. Nu-l puneți pe un colț al unei mese sau al unui tejghele de bucătărie. Un curent de aer sau impactul pot cauza răsturnarea aparatului.
- Vă rugăm să nu atingeți suprafața fierbinte; în schimb utilizați aparatul ținând de mâner.
- Aveți grijă la abur în timpul utilizării.
- Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii să utilizeze aparatul.
- Țineți copii la distanță de acest produs și nu le permiteți acestora să tragă de cablul electric sau să atingă dispozitivul.
- Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu dispozitivul.
- Depozitați dispozitivul și cablul acestuia într-un loc în care nu este accesibil copiilor mai mici de 8 ani.
- Utilizați numai accesoriile produse sau recomandate de producător.
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe fierbătorul electric corespunde tensiunii de alimentare din locația dumneavoastră.

- Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu utilizați cabluri prelungitoare care să furnizeze curent insuficient. Conectați unitatea la o priză cu împământare activă.
- Nu efectuați nicio operație asupra aparatului decât pentru curățare și întreținere. Nu încercați să reparați, să calibrați sau să înlocuiți componentele aparatului. Contactați personal calificat.
- Evitați orice acțiune care ar deteriora cablul și fișa aparatului.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service al acestuia sau de personal competent în egală măsură pentru a preveni orice situație periculoasă.
- Protejați aparatul și cablul acestuia împotriva căldurii, a luminii solare directe, a umezelii, a obiectelor ascuțite etc.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a teighelei.
- Nu deplasați niciodată aparatul trăgând de cablu și asigurați-vă că acesta nu se poate încurca.
- Aparatele trebuie amplasate pe o suprafață stabilă și plană.
- Nu așezați aparatul pe și în apropierea surselor de căldură directe, cum ar fi sobe, furnale și cuptoare. Nu lăsați aparatul să intre în contact cu alte dispozitive.
- Nu utilizați fierbătorul în exterior.
- **AVERTIZARE:** Nu umpleți complet dispozitivul deoarece apa fiartă ar putea să dea peste.
- Nu utilizați aparatul fără apă.
- Utilizarea altor lichide decât apa poate deteriora dispozitivul.
- Nu introduceți aparatul în apă în timpul curățării.
- Evitați vărsarea lichidului pe părțile de conectare ale dispozitivului.
- Baza și exteriorul fierbătorului nu sunt rezistente la apă, mențineți-le uscate în orice moment.

- În timpul primei utilizări, poate apărea un miros de la încălzitorul aparatului. Acest lucru este normal.
- În timp ce utilizați fierbătorul, utilizați-l numai de mânerul său.
- Asigurați-vă că aparatul este stabil.
- Acordați atenție suprafeței dispozitivului deoarece aceasta va fi fierbinte după utilizare.
- Nu scoateți aparatul în timpul utilizării.
- Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în scopuri comerciale sau industriale.
- Acest aparat este destinat utilizării casnice sau altor aplicații similare ca următoarele:
 - Zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru,
 - Ferme,
 - Zone utilizate de clienți în hoteluri, moteluri, pensiuni, zone de reședință similare
 - Dormitoare și zonele de cazare.
- Orice defecțiune, fisură sau zgârietură cauzată de căderea sau lovirea după livrarea produsului către consumator sunt considerate erori ale utilizatorului.
- Compania noastră nu accepta responsabilitatea pentru defecțiuni cauzate din motivele menționate mai sus și, prin urmare, astfel de defecțiuni sunt excluse de garanție.
- Când deconectați cablul de alimentare al fierbătorului, apucați și trageți de ștecher, nu de cablu.

**ATENȚIE!**

Nu utilizați niciodată ca jucărie pungile elastice din ambalajul aparatului. Vă rugăm să le păstrați la distanță de copii pentru a preveni orice accident.

2. DESCRIEREA PIEȚII



- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Buton de eliberare | 8. Capac superior |
| 2. Mâner | 9. Afișarea temperaturii |
| 3. Încălzire în modul miere | 10. Încălzire în modul lapte |
| 4. Încălzire în modul cafea | 11. Încălzire în modul ceai verde |
| 5. Păstrați modul cald | 12. Modul de fierbere |
| 6. Buton de pornire (Pornit/Oprit) | 13. Modul de reglare a funcției |
| 7. Baza 360° cu cablu | |

Descrierea aparatului

Această descriere este doar pentru referință.

Fierbătorul tău electric poate fi diferit față de imaginea de mai sus, dar utilizarea și funcționalitatea rămân aceleași.

3. UTILIZAREA APARATULUI

Instrucțiuni speciale de siguranță pentru ceainic

- Folosiți numai apă rece când umpleți dispozitivul.
- Nivelul apei trebuie să fie sub marcajele MAX.
- Opriți fierbătorul înainte de a-l scoate de pe bază.
- Asigurați-vă întotdeauna că capacul este bine închis.
- Baza și exteriorul ceainicului nu trebuie să se ude.
- Corpul ceainicului utilizat trebuie să se potrivească cu baza ceainicului.

Prima utilizare a ceainicului

Înainte de prima utilizare, umpleți fierbătorul cu apă curată până la capacitatea maximă și fierbeți. Scoateți apa și repetați procesul.

Fierbătorul trebuie să fie întotdeauna scos din priză când umpleți sau adăugați apă.

1. Umpleți fierbătorul cu apă până la nivelul dorit. Nu umpleți excesiv sau va exista riscul de vărsare sau scuipat. Indicatorul de nivel al apei vă va ajuta să măsurați cantitatea corectă. Puteți umple fierbătorul prin gura de scurgere sau după deschiderea capacului. Nu uitați să închideți capacul după umplere, în caz contrar, fierbătorul nu se va opri automat după utilizare.
2. Nu umpleți cu mai puțin de 0,5 litri de apă (la indicația „min”) pentru a preveni uscarea ceainicului în timpul funcționării. Nu umpleți cu mai puțin de 1,7 litri de apă (la indicația „maxim”).
3. A fost montat un decuplator automat de siguranță pentru protecție împotriva supraîncălzirii, va funcționa dacă fierbătorul este pornit atunci când nu conține suficientă apă. Asigurați-vă întotdeauna că apa din interiorul ceainicului acoperă marcajul minim de pe indicatorul de nivel al apei. Dacă întrerupătorul automat de siguranță a funcționat, opriți fierbătorul, deconectați-l de la priză și lăsați fierbătorul să se răcească timp de 5 până la 10 minute. Umpleți cu și porniți, fierbătorul va funcționa normal.
4. După fierbere, fierbătorul se oprește automat.
5. Deconectați fierbătorul de la rețeaua electrică.
Nu deschideți capacul când turnați.
Dacă fierbătorul este umplut excesiv, apa clocotită poate fi aruncată.
Fierbătorul poate fi folosit numai cu suportul furnizat.

Operațiune

1. Așezați fierbătorul pe o suprafață orizontală pentru utilizare.
2. Deschideți capacul și turnați apă în ibric.
3. Conectați-vă la putere, intrați în interfața de setare și apăsați butonul pentru apă clocotită (puteți selecta temperatura de care aveți nevoie apăsând pe interfața de setare)
4. Scoate ibricul pentru preparare.

Notă: Fierbătorul poate încălzi doar apă, dacă se încălzește orice alt lichid, acesta poate afecta durata de viață a ceainicului.

Operare avansată:

1. Afișarea temperaturii : Afișarea temperaturii reale și a temperaturii setate.
2. Lapte : Incalzește apa până la 40°C, folosiți aceasta apă pentru incalzirea laptelui pentru bebeluș. Pune biberonul în apă. Nu vă recomandăm să puneți lapte direct în

ibric, deoarece ar putea deteriora vasul interior al ibricului și ar putea face reziduuri greu de îndepărtat.

3. Miere : Încalzește apa până la 70°C, folosește aceasta apă pentru a topi mierea în borcan.

Nu puneți miere direct în kettl! Va deteriora fierbătorul.

4. Ceai verde : Încalzește apa până la 80°C, folosiți această apă pentru a face ceai verde.

Nu vă recomandăm să puneți pliculețe de ceai în ceainic, deoarece ar putea face reziduuri greu de îndepărtat și poate colora bolul ceainicului.

5. Cafea : Încălzește apa până la 90°C, folosiți această apă pentru a face cafea. Nu recomandăm să puneți cafeaua în ceainic, deoarece ar putea face reziduuri greu de îndepărtat și colora vasul ceainicului.

6. A fierbe : Încălzește apa până la 100°C.

7. Indicator de păstrare la cald : Menținerea temperaturii setată a apei caldă timp de 2 ore.

8. Buton de reglare a funcției : Apăsăți scurt pentru a selecta temperatura 40°C - 70°C - 80°C - 90°C - 100°C.

Apăsăți lung timp de două secunde pentru a activa modul pentru a menține temperatura apei caldă. După selectarea temperaturii necesare, aceasta intră automat în starea de menținere la cald. Timpul de conservare a căldurii este de 2 ore, când temperatura scade cu 5°C, apa continuă să fie încălzită. În starea de menținere

la cald se aprind trei pictograme , , ,  (temperatura selectată).

Apăsăți lung timp de două secunde pentru a anula starea de menținere la cald.

9. Buton de pornire (Pornit/Oprit) : În starea de alimentare, apăsați scurt butonul de alimentare, soneria emite un semnal sonor și afișajul arată 100°C, trei pictograme

se aprind , , . Ecranul afișează temperatura curentă în timp real și intră în starea de fierbere a apei. După ce apa s-a încălzit, dispozitivul va emite un bip de două ori și toate luminile se sting, cu excepția butonului de pornire. Dacă fierbătorul este pornit și nu se efectuează nicio operațiune în 30 de secunde, fierbătorul intră

automat în modul de așteptare. Apăsăți butonul de reglare a funcției  timp de 3 secunde, fierbătorul va intra în starea de așteptare.

Notă: În modul menținere la cald, după fierberea apei la temperatura setată, pornește funcția de memorie. În termen de zece ori când dispozitivul este pornit din nou, temperatura nu trebuie să fie sub 8 grade. Funcția de menținere la cald continuă operația care a fost setată data trecută. Dacă doriți să opriți funcția, dezactivați modul menținere la cald.

4 FOLOSIRE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARARE

- Nu încercați niciodată să deschideți și să reparați aparatul când nu funcționează.
- Nu utilizați aparatul în caz de spargere sau fisurare atunci când cade sau se lovește un obiect dur. Contactați un service autorizat.
- Nu schimbați cablul sau fișa deteriorate, contactați un service autorizat.
- Nu transportați aparatul ținând de cablul.
- Scoateți aparatul din priză, trăgând de fișa nu de cablul de alimentare.
- Scoateți aparatul din priză când nu este utilizat.

5. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța aparatul, deplasați butonul de **Pornire/Oprire** în poziția „0” (**oprit**), deconectați-l și așteptați până când aparatul se răcește.
- Curățați interiorul cafetierei cu un burete moale și detergent, apoi clătiți cu apă. Nu utilizați obiecte abrazive sau similare pentru a curăța încălzitorul cafetierei.
- Utilizați un prosop uscat sau umezit pentru a curăța exteriorul cafetierei. Nu utilizați agenți de curățare chimici sau abrazivi pentru a curăța suprafața exterioară a aparatului.
- Nu introduceți aparatul în apă.

Detartrare:

Detartrarea regulată va asigura eficiența și va prelungi durata de viață a produsului dumneavoastră. Ar trebui să se facă cel puțin o dată la patru săptămâni sau mai devreme dacă produsele sunt folosite intens sau în zone cu apă dură.

Detartrajul cu oțet obișnuit

Umpleți fierbătorul până la „maxim” cu un amestec dintr-o parte oțet obișnuit și două părți apă. Porniți și așteptați ca aparatul să se oprească automat.

1. Lăsați amestecul să rămână în ibric peste noapte.
2. Aruncați amestecul în dimineața următoare.
3. Umpleți fierbătorul cu apă curată până la marcajul „max” și fierbeți din nou.
4. Aruncați apa fiartă pentru a îndepărta orice sol și oțet rămas.
5. Clătiți interiorul ceainicului cu apă curată.

Detartraj cu acid citric pentru uz casnic:

1. Umpleți fierbătorul până la „max” cu apă. Pune 1 lingură de acid citric înăuntru și fierbe apa
2. Aruncați amestecul
3. Umpleți fierbătorul cu apă curată până la marcajul „max” și fierbeți din nou.
4. Aruncați apa fiartă pentru a îndepărta orice depuneri rămase și acid citric.
5. Clătiți interiorul ceainicului cu apă curată.

Avertizare! Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

6. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA EFICIENTĂ ȘI ECONOMISIREA ENERGIEI

- Deconectați aparatul când nu îl folosiți.
- Depunerile de calcar și reziduurile din aparatul dumneavoastră afectează negativ eficiența aparatului. Acest lucru determină un consum mai mare de energie electrică. Depunerile de calcar și reziduurile din aparat trebuie curățate des.

7. MANIPULARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat în cutia sa originală cu despărțitoare sau înfășurat cu o cârpă moale.

Ambalarea incorectă poate cauza deteriorarea suprafeței exterioare a aparatului.

REȚINEȚI:

ORICE DEFECTIUNE SAU DETERIORARE CAUZATĂ ÎN TIMPUL ÎNCĂRCĂRII, DESCĂRCĂRII SAU TRANSPORTULUI DUPĂ LIVRAREA PRODUSULUI CĂTRE CLIENT NU ESTE ACOPERITĂ DE GARANȚIE.

8. SPECIFICATII TEHNICE

Model	WH-180DW
Tensiune, Frec	220-240V AC, 50/60Hz
Putere	1850 - 2200 W
Capacitate	1,7L
Clasa protectoare	eu

9. ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Pentru a proteja mediul și a recicla materiile prime utilizate cât mai complet posibil, consumatorului i se solicită să returneze echipamente inutilizabile sistemului public de colectare pentru echipamente electrice și electronice. Simbolul tăiat indică faptul că acest produs trebuie returnat la punctul de colectare pentru deșeurile electronice pentru a recicla materiilor prime cel mai bine posibil.

Prin asigurarea acestui lucru cu acest produs, veți preveni posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate, din cauza eliminării necorespunzătoare a produsului respectiv. Reciclarea materialelor din acest produs, vă va ajuta să păstrați un mediu sănătos și să economisiți resursele naturale.

Pentru informații detaliate despre colectarea produselor EE, contactați M SAN Grupa dd sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

10. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE

Acest dispozitiv este fabricat în conformitate cu standardele europene aplicabile și în conformitate cu toate directivele și reglementările aplicabile. Declarația de conformitate CE poate fi descărcată din următoarele legături: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



CERTIFICAT DE GARANȚIE

VIVAX

RO

MODEL

SERIE PRODUS

DATA VÂNZĂRII

NUMĂR FACTURĂ

SEMNATURĂ ȘI STAMPILĂ

Stimate client,

Îți mulțumim pentru achiziția produsului tău Vivax și sperăm că ești mulțumit de alegerea făcută. Dacă produsul tău are nevoie de reparații pe perioada garanției, te rugăm să contactezi vânzătorul sau să ne contactezi folosind datele de contact de mai jos.

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!

M SAN Grupa d.d. garantează că acest produs nu are defecte de fabricație și nici defecte ale materialelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

1. Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială.
2. Garanția este de 24 de luni de la data vânzării (data facturii). În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corect în perioada de garanție o unitate de service agreeată și autorizată de către M SAN Grupa d.o.o. Service Centre va readuce produsul la conformitate gratuit.
3. Repararea sau înlocuirea produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile, stabilite de comun acord între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștință vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului.
4. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
5. În cadrul termenului de garanție, vânzătorul, prin unitățile service Electrolux indicate în anexă: repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului. Consumatorul are dreptul și la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție.
6. Reparația în garanție a produsului va fi onorată doar în cazul în care prezentați factura de achiziție a produsului și acest certificat de garanție. M SAN Grupa d.o.o. Service Centre își rezervă dreptul de a refuza reparația în garanție a produsului dacă nu sunt îndeplinite cerințele conform legilor în vigoare.
7. Acest certificat de garanție nu este valabil pentru alte defecte decât cele ale materialelor sau de producție și în mod explicit nu acoperă:
 - Revizii periodice, ajustări, mentenanță și înlocuiri de piese sau componente datorate uzurii normale a produsului;
 - Deteriorări ale produsului cauzate de accidente, neglijență în utilizare, modificări de orice natură, utilizare de piese sau componente neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, ambalare necorespunzătoare;
 - Deteriorări cauzate de fulgere, apă, foc, acte de război, acte de vandalism, diferențe de tensiune electrică, ventilație incorectă, sau altă cauză care nu este și nu poate fi controlată de către M SAN Grupa d.o.o.;
 - Produse care au seria modificată, ștearsă, lipsă sau ilizibilă.
 - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire prezentate în manualul de utilizare al produsului.
8. M SAN Grupa d.d. nu este responsabilă pentru orice daună suferită de orice produs utilizat în conexiune cu acest produs, precum și fișierele de orice fel stocate sau utilizate de acestea.
9. Acest certificat de garanție este oferit persoanei care a achiziționat legal acest produs pentru toate perioada de 24 luni.
10. Această garanție constituie singurul remediu al cumpărătorului. M SAN Grupa d.o.o. nu va fi răspunzător pentru niciun cost de reparație sau înlocuire sau orice daune sau pierderi legate direct sau indirect de utilizarea defectuoasă a produsului.
11. Acest certificat de garanție este valabil doar pentru produsele achiziționate din țările menționate în acest document.
12. Acest certificat de garanție nu se aplică pentru accesorii, lămpi, filtre, piese de schimb sau orice altă componentă considerată consumabil.
13. Declarația de conformitate EU poate fi descărcată cu ușurință accesând site-ul: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Importator în EU:

M SAN GRUPA d.d., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica, tel: 01/3654-961, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrsevis.hr Web: www.vivax.com

DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		

Unitate de service Autorizata

Depanero S.R.L.

Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, București

E-mail: service@depanero.ro

Telefon : +40 742 726 843

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos:

1. Acceseaza link-ul: <https://www.depanero.ro>
Completeaza toate datele solicitate:
2. Numele tau si nr. facturii
3. Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
4. Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
5. Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
6. Selecteaza „Trimite”.
 - Curierul va prelua produsul defect;
 - Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie;
 - Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier.

Acceseaza <https://www.depanero.ro>, sectiunea Afla in ce stadiu este produsul tau ca sa urmaresti statusul, inclusiv e-mailurile pe care le primesti cu privire la situatia produsului tau

TV/AUDIO

Durata medie de utilizare 7 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb si actualizarile pentru software si firmware 8 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MARI

Durata medie de utilizare 5 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb 7 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MICI

Durata medie de utilizare 4 ani.



VIVAX