



VIVAX

Simply good.

WH-181CX

CZ

Návod k použití

Děkujeme, že jste upřednostnili rychlovarnou konvici Vivax. Doufáme, že vám toto zařízení usnadní život jako všechny ostatní produkty Vivax.

Přečtěte si prosím důkladně tuto příručku, abyste získali plný výkon svého spotřebiče, a uschovejte jej na bezpečném místě pro další použití.

1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrického spotřebiče je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

- Zařízení musí být používáno v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce. Nesprávné nebo chybné použití může způsobit zranění.
- Používejte toto zařízení pouze s dodaným stojanem.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Nenechávejte spotřebič zapojený do elektrické sítě. Pokud jej nepoužíváte a vyžaduje-li servis, odpojte jej. Při odpojování použijte místo kabelu zástrčku a nechte zařízení vychladnout.
- Před odpojením spotřebiče otočte tlačítko On/Off do polohy „0“ (OFF).
- Nezasunujte ani nevytahujte zástrčku mokřýma rukama.

- Nikdy nenechávejte elektrické svorky vašeho spotřebiče vlhké. Pokud navlhnou, odpojte jej a nepoužívejte jej, dokud nebude zcela suchý.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Pokud spotřebič náhodně spadne do vody, okamžitě jej odpojte a před opětovným použitím kontaktujte autorizovaný servis.
- Nenechávejte ve spotřebiči ani v jeho blízkosti žádné hořlavé materiály, jako je papír nebo plasty.
- Umístěte spotřebič na stabilní, studený a studený povrch. Nepokládejte ho na roh stolu nebo kuchyňské linky. Větr nebo náraz mohou způsobit převrácení spotřebiče.
- Nedotýkejte se horkého povrchu; místo toho používejte zařízení držením rukojeti.
- Při používání buďte opatrní na páru.
- Udržujte váš spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem používat spotřebič.
- Udržujte děti mimo dosah tohoto produktu a nedovolte jim tahat za elektrický kabel nebo se dotýkat zařízení.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Zařízení a jeho kabel skladujte na místě, které není přístupné dětem mladším 8 let.
- Používejte pouze příslušenství vyrobené nebo doporučené výrobcem.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na zařízení odpovídá napětí sítě ve vaší lokalitě.
- Abyste předešli jakémukoli poškození vašeho spotřebiče, nepoužívejte prodlužovací kabely, které nedodávají dostatečný proud. Připojte jednotku k aktivní uzemněné zásuvce.
- Neprovádějte na svém spotřebiči žádné operace kromě čištění a údržby. Nepokoušejte se opravovat, kalibrovat nebo vyměňovat části vašeho spotřebiče. Kontaktujte

prosím kvalifikovaný personál.

- Vyvarujte se jakékoli činnosti, která by mohla poškodit kabel a zástrčku spotřebiče.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo stejně kompetentním personálem, aby se předešlo jakékoli nebezpečné situaci.
- Chraňte svůj spotřebič a jeho kabel před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí, ostrými předměty atd.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
- Nikdy nepřemisťujte spotřebič taháním za kabel a ujistěte se, že se kabel nemůže zamotat.
- Spotřebiče musí být umístěny na stabilním rovném povrchu.
- Neumísťujte spotřebič na přímé zdroje tepla, jako jsou kamna, pece a trouby, ani do jejich blízkosti. Zabraňte kontaktu spotřebiče s jinými zařízeními.
- Nepoužívejte konvici venku.
- **VAROVÁNÍ:** Nenaplňujte zařízení úplně, protože převařená voda může spláchnout.
- Nepoužívejte spotřebič bez vody nebo jako prázdný.
- Použití jiných kapalin než vody může zařízení poškodit.
- Při čištění neponořujte spotřebič do vody.
- Zabraňte rozlití jakékoli kapaliny na spojovací části zařízení.
- Základna a vnější strana konvice nejsou odolné proti vodě, udržujte ji vždy v suchu.
- Při prvním použití může z ohřívače spotřebiče vycházet zápach. To je normální.
- Při používání konvici používejte pouze za rukojeť.
- Ujistěte se, že je spotřebič stabilní.
- Věnujte pozornost povrchu zařízení, protože by byl po použití horký.



- Během používání spotřebič nevyjímejte.
- Váš spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční nebo průmyslové účely.

Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou následující:

- Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
 - farmářské domy,
 - Oblasti používané zákazníky v hotelech, motelech, hostelech a podobných rezidenčních oblastech
 - Ubytovny a Bad & Breakfast oblasti.
- Jakákoli porucha, praskliny nebo škrábance způsobené pádem nebo nárazem po dodání produktu spotřebiteli jsou považovány za chyby uživatele.
 - Naše společnost nepřebírá odpovědnost za poruchy způsobené z výše uvedených důvodů, a proto jsou takové poruchy vyloučeny ze záruky.
 - Když odpojíte napájecí kabel konvice, uchopte a zatáhněte za zástrčku, nikoli za kabel/kabel.
 - Vyvarujte se rozstřikování kapaliny do panelu LCD a místa stisknuté klávesy v provozním procesu. Protože se voda může ponořit do produktu, způsobí to, že funkce bude neobvyklá



Pozor!

**Nedotýkejte se horkého povrchu spotřebiče!
Používejte pouze rukojeť spotřebiče.**

Nikdy nepoužívejte strečové sáčky v balení spotřebiče jako hračku. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k nehodě.

2. POPIS ČÁSTI



- | | |
|--|--|
| 1. Horní víko / tlačítko pro uvolnění | 5. Tlačítko napájení (zapnuto/vypnuto) |
| 2. Displej ukazatele teploty a teploty | 6. Rukojeť |
| 3. Tlačítko udržování teploty | 7. 360° základna s úložným prostorem pro kabel |
| 4. Tlačítko nastavení teploty | 8. Indikátor hladiny vody |

Popis spotřebiče

Tento popis je pouze orientační.

Vaše rychlovarná konvice se může lišit od výše uvedeného obrázku, ale použití a funkce zůstávají stejné.

3 POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Speciální bezpečnostní pokyny

- Vždy spotřebič naplňte chladnou a čistou vodou.
- Hladina vody musí být mezi ryskami MAX. a MIN.
- Vždy spotřebič vypněte přepínačem pro Zapnutí/Vypnutí dříve, než jej sejmete z napájecí základny.
- Před začátkem používání vždy zkontrolujte, zda je horní víko dobře zavřené.
- Konvice a vnější strana spotřebiče nesmí být během používání mokré.
- Konvice musí být vždy správně umístěná na základně (podstavci).

První použití

Před začátkem používání spotřebiče naplňte konvici chladnou vodou a dvakrát ji uvařte, aniž byste ji použili. Vroucí vodu vylijte a opakujte postup.

Konvice musí být vždy vypnutá, než ji naplníte vodou.

1. Naplňte konvici vodou do požadované úrovně. Nenalévejte do konvice příliš vody, aby nedošlo přetečení vroucí vody. Zkontrolujte rysku maximální úrovně hladiny vody, abyste konvici nenaplnili přespříliš. Konvici můžete plnit otvorem pro vylévání vody, nebo otevřeným víkem. Poté, co jste konvici naplnili, zavřete víko, jinak nedojde k zapnutí konvice.
2. Nenalévejte do konvice méně než 0,5 litru vody (ryška "min"), aby nedošlo k tomu, že konvice bude pracovat "na sucho". Nenalévejte do konvice množství vody větší než 1,8 litrů (symbol "max.").
3. Konvice je vybavena automatickým vypnutím v případě přehřátí a vypne se v případě, že pracuje s nedostatečným množstvím vody. Vždy dbejte na to, aby bylo v konvici dostatečné množství vody. Pokud dojde k automatickému vypnutí spotřebiče, odpojte spotřebič z napájení a nechte jej vychladnout 5 až 10 minut. Poté dolijte do konvice vodu a konvice bude dál pracovat jako obvykle.
4. Poté, co voda dosáhne bodu varu, konvice se automaticky vypne.
5. Odpojte spotřebič z napájení.
Neotevírejte víko během vylévání vody.
V případě příliš velkého množství vody může dojít k přetečení.
Konvici používejte výhradně ve svislé poloze.

ÚKON

1. Před použitím umístěte konvici na vodorovnou plochu.
2. Otevřete víko a nalijte vodu do konvice.
3. Připojte se k napájení, vstupte do rozhraní nastavení a stiskněte tlačítko pro vaření vody (požadovanou teplotu můžete vybrat stisknutím na rozhraní nastavení)
4. Odeberte konvici na vaření.

Pokročilá obsluha:

1. Zobrazení teploty : Zobrazení aktuální a nastavené teploty.
2. Indikátor udržování teploty : Zobrazuje režim udržování teploty.
3. Tlačítko udržet teplo : Krátce stiskněte teplé tlačítko, bzučák vydá pípnutí a na displeji se zobrazí 100°C, po dvou bliknutích se na obrazovce zobrazí teplota v reálném čase a kontrolka LED bliká. Po zvolení požadované teploty automaticky přejde do stavu udržování teploty. Doba uchování tepla je 2 hodiny, při teplotě pod 5 stupňů se voda dále ohřívá. Tento cyklus pokračuje, dokud nevyprší doba udržování teploty

4. Tlačítko nastavení teploty : Krátkým stisknutím zvolíte teplotu 40°C - 70°C - 80°C - 90°C - 100°C. LED světlo zobrazuje příslušnou barvu zelená, modrá, žlutá, fialová a červená.
5. Tlačítko napájení (zapnuto/vypnuto) : Ve stavu napájení krátce stiskněte tlačítko napájení, bzučák vydá pípnutí a na displeji se zobrazí 100°C. Po dvou bliknutích se na obrazovce zobrazí aktuální teplota v reálném čase a přejde do stavu vařící vody. Po zahřátí vody zařízení dvakrát pípne. (Pokud je konvice zapnutá a po dobu 1 minuty neprovedete žádnou operaci, konvice automaticky přejde do pohotovostního režimu.)

Poznámka: V režimu udržování teploty se po převaření vody na nastavenou teplotu spustí funkce paměti. Během desetinasobného zapnutí zařízení nesmí teplota klesnout pod 8 stupňů. Funkce udržování teploty pokračuje v operaci, která byla nastavena naposledy. Pokud chcete funkci zastavit, vypněte režim udržování teploty.

4 ÚDRŽBA, OPRAVA A POUŽITÍ

- Nepokoušejte se otevírat a opravovat spotřebič.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, nebo pokud došlo k poškození konvice nebo jakékoli jiné části v důsledku pádu. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Nevyměňujte sami poškozený kabel nebo síťovou vidlici, obraťte se na autorizovaný servis.
- Nepřenášejte nebo netahejte spotřebič za napájecí kabel.
- Odpojte síťovou vidlici ze sítě tak, že pevně uchopíte síťovou vidlici a vytáhnete ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.

5. PÉČE O RYCHLOVARNOU KONVICI

- Konvici očistěte měkkou, vlhkou tkaninou nebo houbičkou. Zatvrzelé skvrny odstraňte s pomocí jemného saponátu.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo prášek.
- Konvici neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
- V závislosti na kvalitě vody a frekvenci používání se ve vaší konvici může nahromadit vodní kámen, což může snížit účinnost ohřevu vody.
- Množství usazeného vodního kamene (a tím i potřebné čištění) závisí z velké části na tvrdosti vody. Vyvařený vodní kámen není zdraví škodlivý, avšak pokud se dostane do nápoje, může zanechat moučnou chuť. Proto je třeba čas od času konvici očistit podle níže uvedených pokynů.

Odstranění vodního kamene

Pravidelné čištění vodního kamene zajistí dlouhou životnost rychlovarné konvice, jakož i spolehlivý provoz. Konvici čistěte každé čtyři týdny, nebo častěji podle potřeby

Odstranění vodního kamene pomocí octa

Naplňte konvici po rysku "max" směsí 1/3 octa a 2/3 vody. Zapněte spotřebič a nechte jej, až se sám automaticky vypne.

1. Směs octa a vody nechte v konvici přes noc.
2. Ráno vodu vylijte.
3. Naplňte konvici čistou vodou po rysku "max" a uvařte ji.
4. Vroucí vodu vylijte.
5. Vypláchněte vnitřek konvice čistou vodou.

Pokud nesnášíte zápach octa, můžete konvici očistit pomocí kyseliny citrónové.

Odstranění vodního kamene pomocí kyseliny citrónové

1. Naplňte konvici po rysku "max". Přidejte jednu polévkovou lžici kyseliny citrónové a přiveďte vodu k varu.
2. Vroucí směs vody a kyseliny vylijte.
3. Naplňte konvici čistou vodou po rysku "max" a přiveďte ji k varu.
4. Vroucí vodu vylijte.
5. Vypláchněte vnitřek konvice čistou vodou.

Upozornění! Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.

6. DOPORUČENÍ PRO ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ A ÚSPORU ENERGIE

- Vždy odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej nepoužíváte.
- Vodní kámen a usazeniny negativně ovlivňují účinný provoz spotřebiče. To způsobuje vyšší spotřebu elektrické energie. Vodní kámen a usazeniny pravidelně čistěte podle pokynů k údržbě spotřebiče.

7. MANIPULACE PŘI PŘEPRAVĚ

Spotřebič přepravujte v originální krabici nebo obalený v ochranném obalu nebo měkkém hadru.

Neodpovídající obal může způsobit poškození vnějšího povrchu spotřebiče.

POZNÁMKA:

Za jakoukoli závadu nebo škodu, ke které došlo během přepravy, je odpovědný kupující a nevztahuje se na ni záruka.

8. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Modelka	WH-181CX
Napětí, Frekv	220-240V AC, 50/60Hz
Napájení	1850–2200 W
Kapacita	1,8L
Ochranná třída	já

9. Likvidace elektrických a elektronických zařízení



Výrobky označené tímto symbolem patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení (EE výrobky) a nesmějí se odkládat společně se smíšeným domácím nebo rozměrným odpadem.



Správným postupem, likvidací a recyklací výrobku, zabráníte potenciálním negativním následkům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým může

dojít při neadekvátní likvidaci nebo odložení tohoto výrobku. Abyste získali více informací o recyklaci a likvidaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím váš místní úřad pro likvidaci nebezpečného odpadu nebo obchod, kde jste zakoupili výrobek.

EU prohlášení o shodě

Tento spotřebič je vyroben v souladu s platnými Evropskými normami a je v souladu se všemi platnými směrnici a vyhláškami.

EU prohlášení o shodě si můžete stáhnout na následujícím odkazu:

www.msan.hr/dokumentacijaartiklala



ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODAVÁJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODAVÁJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍK!:

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com