



VIVAX

Made for you

FS-40WTB

SK
Návod na použitie
Záručná listina / Zoznam servisov



RoHS

Ventilátor

FS-40WTB



Je dôležité, aby ste si pred použitím prístroja prečítali tieto pokyny a uschovali ich na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

BEZPEČNOSŤ A UPOZORNENIA

DÔLEŽITÉ: Tento návod si uschovajte, aby ste ho mohli podľa potreby používať aj v budúcnosti.

Veríme, že bezpečnosť zariadenia je prioritou každého výrobcu pri výrobe výrobku. Používajte každé zariadenie opatrne a bezpečne a venujte pozornosť dôležitým pokynom a upozorneniam. Pri používaní elektrických spotrebičov je vždy potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia.

Varovanie:

Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb alebo na majetku potrebného je:

- Pred prvým použitím sa uistite, že na prístroji nezostal žiadny štítok ani alebo obal.
- Uistite sa, že napätie zásuvky zodpovedá napätiu a frekvencii, ktorú zariadenie podporuje, a ktoré sú uvedené na výrobnom štítku zariadenia.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabránilo hraniu so zariadením.
- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo ak ich zodpovedná osoba zaučila o bezpečnom používaní zariadenia a ak pochopili potenciálne nebezpečenstvá, ktorým sú vystavené počas používania zariadenia.

- Deti sa so zariadením nemôžu hrať
- Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti, ak nie sú pod dozorom.
- Deťom sa nesmie dovoliť použitie prístroja ako hračky.
- Neprevádzkujte so zariadením pokiaľ ma poškodený kábel alebo zástrčku alebo je poškodené či nesprávne. V takom prípade vráťte zariadenie do obchodu, kde ste ho zakúpili, aby ho opravili, vymenili alebo aby vám vrátili peniaze.
- Ak zariadenie nepoužívate a pred začatím čistenia, odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Deti môžu čistiť alebo vykonávať používateľskú údržbu zariadenia iba v prípade, že sú pod dohľadom
- Nepoužívajte iné príslušenstvo s týmto zariadením.
- Nevystavujte kábel, zástrčku alebo spotrebič vode alebo iným tekutinám.
- Prístroj vždy umiestnite na rovný povrch. Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapnutý.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, aby ste zabránili preťaženiu.
- Nenechávajte kábel visieť nad okrajom stola alebo pracovnej plochy.
- Vyhnite sa kontaktu napájacieho kábla s horúcim povrchom.
- Zariadenie je určené len na vnútorné použitie. Len pre použitie v domácnostiach.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený. Tento spotrebič by sa mal používať iba spôsobom opísaným v tomto návode. Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Vždy sa uistite, že máte suché ruky pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte zástrčku káblom. Pri používaní prístroja je potrebné zabezpečiť dohľad nad deťmi alebo osobami so zdravotným postihnutím.

- Uistite sa, že na vstupe vzduchu nie sú žiadne prekážky, alebo sa prach nenahromadil.
- Nedovoľte, aby sa na vstupe vzduchu objavili prekážky, aby sa zabránilo prehriatiu ventilátora. V prípade prehriatia ventilátor nebude možné zapnúť, kým sa znovu neochladí. Ak k tomu dôjde, je potrebné ventilátor vypnúť a nechať ho vychladnúť. Pred opätovným zapnutím ventilátora odstráňte bariéru, ktorá spôsobila prehrievanie. V prípade opätovného prehriatia, s odstránenou prekážkou, je potom potrebné obrátiť sa na zákaznícky servis, aby vás mohli usmerniť na odborníka, ktorý môže opraviť prípadnú poruchu.
- Ventilátor nezakrývajte ani umiestniť žiadne predmety naňho.
- Nevkladajte predmety cez mriežky.
- Nepoužívajte ventilátor, ak nie je správne zmontovaný.
- Nepoužívajte ventilátor, pokiaľ nemá predný kryt aby sa zabránilo zraneniam.
- Uistite sa, že ventilátor je najmenej 1 meter od iných elektrických alebo elektronických zariadení (napr. TV, PC atď.), aby nedošlo k vzájomnému rušeniu.
- Inštalácia prenapäťovej ochrany môže slúžiť ako dodatočná ochrana. Kontaktujte elektrikára, aby vám nainštaloval zariadenie.



Pozor:

1. Zariadenie nie je určené pre diaľkové ovládanie cez externý systém riadenia (časovač, atď).
2. Uistite sa, že máte suché ruky pri zapínaní a vypínaní zástrčky zo zásuvky.
3. Pred zapnutím jednotky sa uistite, že sú všetky diely správne nainštalované
4. Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
5. Po použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky

Dôležité pokyny pre všetky elektrické spotrebiče

1. Pred manipuláciou s výrobkom si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály a reklamné štítky.
3. Pred použitím kábel úplne rozviňte.
4. Uistite sa, že kábel nie je zavesený na okraji stola, že nie je v kontakte s horúcim povrchom alebo nie je zapletený.
5. Aby ste sa chránili pred úrazom elektrickým prúdom, neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín, pokiaľ nie je v pokynoch na čistenie uvedené inak.
6. Odporúča sa pravidelne kontrolovať zariadenie. Nepoužívajte zariadenie, ak je kábel, zásuvka alebo samotné zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené.
7. Zariadenie je určené na používanie v domácnostiach. Nepoužívajte zariadenie na iné účely. Nepoužívajte zariadenie v pohybujúcich sa vozidlách alebo lodiach. Nie je určené pre vonkajšie použitie. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie.
8. Pokiaľ zariadenie nepoužívate, vždy ho vypnite a odpojte z elektrickej siete.
9. Pred čistením zariadenia vždy ho vypnite stlačením tlačidla OFF. Odpojte zástrčku zo zásuvky.
10. Neumiestňujte zariadenie v blízkosti zdroja tepla, ako je varná doska alebo rúra.

NÁVOD NA POUŽITIE



1. Predná ochranná mriežka
2. Ochranný disk
3. Matica pripevnenia vrtule
4. Vrtuľa
5. Matica upevnenie zadnej mriežky
6. Zadná mriežka
7. Hriadeľ
8. Elise vkladací slot
9. Vyťahovacie tlačidlo na horizontálnu rotáciu ventilátora
10. Tlačidlo vyťahovania pre horizontálne otáčanie ventilátora
11. Kíbové spojenie
12. Riadiaca páka
13. Upevňovacia skrutka na hriadeli hriadeľa
14. Externá spojka
15. Podstavec
16. Signálne LED diódy
17. Tlačidlá (ON / OFF a Timer)
18. Výškovo nastaviteľná rúrka
19. Trubica
20. Podstavec
21. Krycia doska
22. Stojan na upevnenie stojana

ZLOŽENIE A INŠTALÁCIA


Prvý krok: Montáž podporných častí

1. Zostavte a spojiť podstavec s rúrkou pre nastavenie výšky ventilátora.
2. Otvorte kryt a namontujte rúrkou na nastavenia výšky ventilátora.
3. Vsuňte rúrkou do otvoru v spodnej nosnej rúrke a zaskrutkujte skrutky.
4. Nasadíte dekoratívny kryt cez podpornú rúrkou a nastavte výšku rúrky a otočte ju, aby ste ju pripevnili.


Druhý krok: Zostavenie vrtule ventilátora

1. Montáž ochrannej mriežky a disku

- a. Zadnú mriežku pripevnite k motoru pomocou matice (dbajte na smer otáčania ventilátora).



- b. Prstenec položte smerom dole, aby hlboká drážka sedela na svoje miesto.
- c. Uťahnite maticu krytu



2. Inštalácia vrtule ventilátora

- a. Pri inštalácii vrtule dbajte na to aby ste vetracie otvory umiestnili do drážky na hriadeli a aby sa hrot dostal presne do otvoru vrtule.
- b. Maticu utiahnite v opačnom smere hodinových ručičiek

3. Montáž predného ochranného mriežkového krytu

- a. Umiestnite prednú mriežku na zadnú mriežku a umiestnite ochranný disk.
- b. Nakoniec utiahnite skrutky na ochrannom disku.

PREHĽAD FUNKCIÍ

1. Nastavenie smeru

Smer prúdenia vzduchu je možné nastaviť podľa vašich požiadaviek.

Môže byť nastavený smerom hore alebo dole tak, aby bol kryt motora jemne orientovaný v požadovanom smere.

2. Rotácia hlavy ventilátora

Stlačením otočného gombíka otočíte kryt motora ventilátora v smere aby sa začal otáčať zľava do pravá, a vytiahnite ho von, aby sa otáčanie zastavilo.

3. Ladenie rýchlosti

Stlačením tlačidla **SPEED ON/OFF** pre rýchlosti môžete nastaviť rýchlosť prietoku vzduchu z ventilátora.

4. Nastavenie časovača

Ak chcete použiť časovač (automatické vypnutie ventilátora po nastavenom čase), stlačte tlačidlo **TIMER**. LED diódy sa rozsvietia so špecifickou kombináciou tlačidiel uvedenou v tabuľke nižšie.

Každé stlačenie tlačidla **TIMER** otáča časovač časovača v medziach vypnutia na maximálne 7 hodín.

LED značka	1	2	1 + 2	4	1+4	2+4	1+2+4	LED záložky sa nerozsvietia
hodiny	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	Časovač je vypnutý

Diaľkové ovládanie

Môžete tiež použiť dodávané diaľkové ovládanie, aby ste uľahčili používanie ventilátora. Tlačidlá na diaľkovom ovládači sú identické s funkciami tlačidiel na ovládacom paneli zariadenia.



RIEŠENIE PRE MOŽNÝCH ŤAŽKOSTÍ

Lopatky ventilátora sa nepohybujú pri otáčaní ventilátora:

Uistite sa, že zástrčka je správne zapojená do zásuvky alebo prekáža nesprávne inštalovaná mriežka ventilátora.

Pri spustení ventilátora počuť hlasný hluk pohybu:

Skontrolujte zariadenie:

1. Skontrolujte, či sú čepele správne pripojené k zariadeniu.
2. Uistite sa, že otvor na zadnej mriežke zodpovedá vstupnému otvoru na hlave motora.
3. Skontrolujte, či je okraj lopatky ventilátora poškodený.
4. Skontrolujte, či je ochranná mriežka skreslená a zabraňuje otáčaniu čepele.

POKYNY PRE ČISTENIE

Ak chcete zariadenie vyčistiť:

- Odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Utrite ho vlhkou handričkou a malým množstvom čistiaceho prostriedku bez abrazívnych látok.
- Zabráňte kontaktu prístroja s vodou.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nie je úplne suchý.
- Pravidelne čistíte vstup a výstup zariadenia.

POKYNY PRE SKLADOVANIE

Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.

Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Model	Napätie	Frekvencia	Výkon	Veľkosť loptičky
FS-40WTB	220V- 240V~	50Hz	50W	40cm 5x loptičky

Odkladanie elektrického a elektronického zariadenia



Ako by sa ochránilo okolie a recyklovali surové materiály a čo viac sa využili, používateľa sa prosí o vrátenie zariadenia ktoré nie je možné opraviť do verejného sústavu pre zber elektrického a elektronického zariadenia.

Symbol prekříženého smetného košu znamená že sa toto zariadenie musí vrátiť na miesto zberu elektrického odpadu ako by sa recyklovaním využilo čo je možné viac surového materiálu.

Týmto pomáhate predchádzať možným negatívnym efektom na okolie a ľudské zdravie ktoré by v opačnom prípade spôsobilý odkladanie výrobkov. Recyklovaním materiálov z toho to výrobku pomôžete udržať zdravé okolie a prírodné zdroje.

Pre detailne informácie o zberu takých to výrobkov, kontaktujte dodávateľa u ktorého ste kúpili výrobok.

EU Deklarácia o zhode

Toto zariadenie je vyrobený v súlade s platnými európskymi normami a v súlade so všetkými platnými smernicami a nariadeniami.

EU Deklarácia o súlade je môže prevziať s nasledujúceho linku

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VÁZENÝ/VÁZENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!

ZÁRUČNÁ LISTINA

VIVAX

SK**MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

1. Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine.
Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
2. **PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
3. V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
4. Záruka sa uznáva výlučne s dorúčením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
5. **ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
6. Pravidelnú preveru, údržbu so zámennou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
7. **Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobcu.
8. Vyhlásenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Názov poskytovateľa záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU**DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com