



VIVAX

Made for you

PS-156B

PS-154

CZ

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa




RoHS

DOMÁCÍ DIGITÁLNÍ VÁHA

PS-156B

PS-154



Je důležité, abyste si před použitím produktu přečetli tento manuál a důrazně je doporučujeme uschovat si je na bezpečném místě pro případ budoucí potřeby.

SPECIFIKACE

- Maximální nosnost: 150kg
- Rozdělení: 100 g / 0,2 libry
- Velikost LCD displeje 73 * 30,5 mm
- 6 mm tvrzené sklo
- Baterie CR2032
- Funkce automatického zapnutí
- Přepínač váhy mezi kg / lb / st
- Indikace slabé baterie a přetížení

VÍTEJTE!

Toto zařízení splňuje nejvyšší standardy, poskytuje vysoký komfort používání a přináší inovativní technologie.

Před použitím nového zařízení si prosím pozorně přečtěte tento návod k použití a pro budoucí potřebu ho pečlivě uschovejte.

Pokud budete postupovat podle uvedených pokynů, vaše nové zařízení Vám bude fungovat po dlouhá léta.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ REFERENCI!

POKUD ZAŘÍZENÍ PRODÁTE, NEBO PŘENESETE K JINÝM OSOBÁM, UJISTĚTE SE, ŽE JE NÁVOD OBSAHEM BALENÍ!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeni o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům.
2. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem
3. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
4. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát
5. Tento přístroj se smí využívat pouze pro domácí použití a za účelem, za kterým byl vyroben.
6. Toto zařízení je určeno pouze na vnitřní použití
7. Pokud nebudete zařízení udržívat v čistém stavu, může to vést k poškození povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost celého zařízení a případně způsobit i nebezpečnou situaci. Takové škody záruka nezahrnuje.
8. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie a přístroj uložte na suchém a uzavřeném místě.
9. Přístroj nepoužívejte na jiný účel než na ten, na jaký je určen.

10. **POZOR:** Nepoužívejte toto zařízení na kluzkých a vlhkých podlahách nebo v případě zvýšené vlhkosti po vystoupení ze sprchy / vany.
11. Na váhu neskákejte, ani po ní případně neposkakujte.
12. Tuto váhu nepoužívejte v případě, pokud máte mokré tělo nebo chodidla, například po koupeli.
13. Při používání váhy nestoupejte na okraj nebo na zobrazovací plochu.
14. Lidem se zdravotním postižením nebo tělesně oslabeným by při používání této váhy měla vždy pomáhat jiná osoba. Při stoupání na váhu používejte zábradlí, nebo jinou pomůcku.
15. Váhu nerozebírejte, neopravujte ani nepředělávejte.
16. Nepoužívejte baterie, které nejsou pro tuto váhu určeny. Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou.
17. Spotřebované baterie okamžitě vyměňte za nové.
18. Baterie nevhazujte do ohně.
19. V případě, že se kapalina z akumulátoru dostane do kontaktní s pokožkou, nebo oděvů, ihned je opláchněte velkým množstvím čisté vody.
20. Pokud nebudete váhu delší dobu používat (přibližně tři měsíce nebo více), vyjměte z ní baterie.
21. Nekombinujte použití různých typů, nových nebo prázdných baterií.

INSTALACE BATERIE


- Součástí je lithiová baterie CR2032. Před použitím prosím odstraňte izolační plát z kontaktů baterie.
- Baterii vyměňte v případě, že displej zobrazuje:

- Otevřete kryt baterie a baterii vložte v indikovaném směru baterie, který je uveden na pravém obrázku



NÁVOD K POUŽITÍ

- KROK 1.** Váhu položte na tvrdý a rovný povrch (Vyhněte se kobercem nebo měkkému povrchu).
- KROK 2.** Jemně šlápněte na váhu. Nohy položte bez pohybu na váhu a vyčkejte, dokud váha nevypočítává vaši váhu. Vaše správná hmotnost se zobrazí na displeji:



AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Když z váhy sestoupíte, automaticky se vypne.

(Pokud se během zobrazení nulové hodnoty neprovede žádné vážení, váha se po přibližně 10 sekundách automaticky vypne)

ZMĚNA JEDNOTKY MĚŘENÍ

Pokud chcete změnit zobrazovací jednotku, posuňte přepínač jednotky umístěn v přihrádce na baterie.



SYMBOLY



Indikace přetížení

Když se na displeji zobrazuje tento symbol, znamená to, že naměřená hmotnost přesahuje maximální nosnost zařízení.

Sestupte z váhy, jinak může dojít k jejímu poškození



Indikace slabé baterie

Když se na displeji zobrazuje tento symbol, znamená to, že je baterie vybitá. Jakmile se váha automaticky vypne, vyměňte baterii.

RADY PRO PÉČI A POUŽITÍ

1. Toto zařízení nečistěte chemickým rozpouštědlem a neponořujte ho do vody. Váhu čistěte pouze vlhkým hadříkem. Při čištění dejte pozor, aby se do váhy nedostala voda.
2. Váhu nenechte spadnout, ani na ni neskákejte.
3. Přístroj umístěte na místo bez přímého slunečního záření, topných zařízení, vysoké vlhkosti nebo extrémních změn teploty.
4. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
5. Pokud váha nefunguje, zkontrolujte, zda je baterie správně umístěna a dotýká se kontaktů. Pokud váhu dlouho nepoužíváte, vyměňte baterii.
6. Tento produkt je určen pouze pro osobní použití a není vhodný pro komerční nebo lékařské použití.

PŘEPRAVA A SERVIS

VAROVÁNÍ: Manipulace a přeprava. Přepravu zařízení je třeba provést v dodávané originální krabici. Plastové nebo skleněné části se mohou při nesprávném balení poškodit. Rovněž se mohou poškodit i elektrické části zařízení.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



V zájmu ochrany našeho životního prostředí a co nejúplnější recyklace použitých surovin se vyžaduje, aby spotřebitel vrátil nepoužitelné zařízení do systému veřejného sběru elektra a elektroniky. Symbol přeškrtnuté značky znamená, že tento výrobek musí být vrácen do sběrného místa na elektronický odpad, kde bude opětovnou recyklací surovin vráceno do oběhu materiálu. Správnou likvidací tohoto produktu zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které by mohly být jinak způsobeno nesprávnou likvidací. Recyklací materiálů z tohoto produktu pomáháte chránit zdravé životní prostředí a přírodní zdroje.

Podrobné informace o sběru EE produktů získáte u prodejce, u kterého jste si produkt zakoupili.

LIKVIDACE ODPADNÍCH BATERIÍ



Likvidaci použitých baterií provádějte podle lokálních předpisů týkající se likvidace použitých baterií nebo kontaktujte místní zákaznický servis, kde získáte pokyny ohledně se likvidace starých a použitých baterií. Baterie v tomto produktu se nesmí vyhazovat spolu s domovním odpadem. Staré baterie zlikvidujte na speciálních k tomu určených místech na likvidaci použitých baterií, které se nacházejí ve všech maloobchodních prodejnách, kde si můžete baterie zakoupit.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Toto zařízení bylo vyrobeno v souladu s příslušnými evropskými normami a se všemi příslušnými směrnici a nařízeními.

Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala



ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODAVÁJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODAVÁJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍK!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobné. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com