



VIVAX

Made for you

PS-156B
PS-154

SK
Návod na použitie
Záručná listina / Zoznam servisov



RoHS



DOMÁCA DIGITÁLNA VÁHA

PS-156B

PS-154



Je dôležité, aby ste si pred použitím produktu prečítali tento manuál a dôrazne ich odporúčame uschovať si ich na bezpečnom mieste pre prípad budúcej potreby.

ŠPECIFIKÁCIA

- Maximálna nosnosť: 150kg
- Rozdelenie: 100 g / 0,2 libry
- Veľkosť LCD displeja 73 * 30,5 mm
- 6 mm tvrdené sklo
- Batéria CR2032
- Funkcia automatického zapnutia
- Prepínač váhy medzi kg / lb / st
- Indikácia slabej batérie a preťaženia

VITAJTE!

Toto zariadenie spĺňa najvyššie štandardy, poskytuje vysoký komfort používania a prináša inovatívne technológie.

Pred použitím nového zariadenia si prosím pozorne prečítajte tento návod na použitie a pre budúcu potrebu ho starostlivo uschovajte.

Ak budete postupovať podľa uvedených pokynov, vaše nové zariadenie Vám bude fungovať po dlhé roky.

POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE SI HO PRE BUDÚCU REFERENCIU!

AK PREDÁTE ALEBO PRENÁŠATE ZARIADENIE K INÝM OSOBÁM, UISTITE SA, ŽE JE NÁVOD OBSAHOM BALENIA!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba v prípade, ak sú pod dozorom, alebo boli poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
2. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom
3. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
4. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať
5. Tento prístroj sa smie využívať iba na domáce použitie a za účelom, za ktorým bol vyrobený.
6. Toto zariadenie je určené len na vnútorné použitie
7. Ak nebudete zariadenie udržiavať v čistom stave, môže to viesť k poškodeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť celého zariadenia a prípadne spôsobiť aj nebezpečnú situáciu. Takéto škody záruka nezahŕňa.
8. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie a prístroj uložte na suchom a uzavretom mieste.

9. Prístroj nepoužívajte na iný účel ako na ten, na aký je určený.
10. **POZOR:** Nepoužívajte toto zariadenie na klzkých a vlhkých podlahách alebo v prípade zvýšenej vlhkosti po vystúpení zo sprchy/vane.
11. Na váhu neskáčte, ani po na nej prípadne neposkakujte.
12. Túto váhu nepoužívajte v prípade, ak máte mokré telo alebo chodidlá, napríklad po kúpeli.
13. Pri používaní váhy nestúpajte na jej okraj alebo na zobrazovaciu plochu.
14. Ľuďom so zdravotným postihnutím alebo telesne oslabeným by pri používaní tento váhy mala vždy pomáhať iná osoba. Pri stúpaní na váhu používajte zábradlie, alebo inú pomôcku.
15. Váhu nerozoberajte, neopravujte ani neprerábajte.
16. Nepoužívajte batérie, ktoré nie sú pre túto váhu určené. Batérie vždy vkladajte so správnou polaritou.
17. Spotrebované batérie okamžite vymeňte za nové.
18. Batérie nevhadzujte do ohňa.
19. V prípade, že sa kvapalina z akumulátora dostane do kontaktnú s pokožkou, alebo odevov, ihneď ich opláchnite veľkým množstvom čistej vody.
20. Ak nebudete váhu dlhšiu dobu používať (približne tri mesiace alebo viac), vyberte z nej batérie.
21. Nekombinujte použitie rôznych typov, nových alebo prázdnych batérií.

INŠTALÁCIA BATÉRIE


- Súčasťou je lithiová batéria CR2032. Pred použitím prosím odstráňte izolačný plát z kontaktov batérie.
- Batériu vymeňte v prípade, že displej zobrazuje:

- Otvorte kryt batérie a batériu vložte v indikovanom smere batérie, ktorý je uvedený na pravom obrázku



NÁVOD NA MERANIE

- KROK 1.** Váhu položte na tvrdý a rovný povrch (vyhnite sa kobercom alebo mäkkému povrchu).
- KROK 2.** jemne šliapnite na váhu. Nohy položte bez pohybu na váhu a počkajte, kým váha nevypočítava vašu váhu. Vaša správna hmotnosť sa zobrazí na displeji:




AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Keď z váhy zostúpíte, automaticky sa vypne.
(Ak sa počas zobrazenia nulovej hodnoty nevykoná žiadne váženie, váha sa po približne 10 sekundách automaticky vypne)

ZMENA JEDNOTKY MERANIA

Ak chcete zmeniť zobrazovaciu jednotku, posuňte prepínač jednotky umiestnený v priehradke na batérie.



SYMBOLY



Indikácia preťaženia

Keď sa na displeji zobrazuje tento symbol, znamená to, že nameraná hmotnosť presahuje maximálnu nosnosť zariadenia.
Zostúpte z váhy, inak môže dôjsť k jej poškodeniu



Indikácia slabej batérie

Keď sa na displeji zobrazuje tento symbol, znamená to, že je batéria takmer vybitá. Akonáhle sa váha automaticky vypne, batériu vymeňte.

RADY PRE STAROSTLIVOSŤ A POUŽITIE

1. Toto zariadenie nečistíte chemickým rozpúšťadlom a neponárajte ho do vody. Váhu čistíte len vlhkou handričkou. Pri čistení dajte pozor, aby sa do váhy nedostala voda.
2. Váhu nenechajte spadnúť, ani na ňu neskáčte.
3. Prístroj umiestnite na miesto bez priameho slnečného žiarenia, vykurovacích zariadení, vysokej vlhkosti alebo extrémnych zmien teploty.
4. Ak váhu dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
5. Ak váha nefunguje, skontrolujte, či je batéria správne umiestnená a dotýka sa kontaktov. Ak váhu dlho nepoužívate, vymeňte batériu.
6. Tento produkt je určený iba na osobné použitie a nie je vhodný na komerčné alebo lekárske použitie.

PREPRAVA A SERVIS

VAROVANIE: Manipulácia a preprava. Prepravu zariadenia je potrebné vykonať v dodávanej originálnej krabici. Plastové alebo sklenené časti sa môžu pri nesprávnom balení poškodiť. Rovnako sa môžu poškodiť aj elektrické časti zariadenia.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



V záujme ochrany nášho životného prostredia a čo najúplnejšej recyklácie použitých surovín sa vyžaduje, aby spotrebiteľ vrátil nepoužiteľné zariadenie do systému verejného zberu elektra a elektroniky. Symbol preškrtnutej značky znamená, že tento výrobok musí byť vrátený do zberného miesta na elektronický odpad, kde bude opätovnou recykláciou surovín vrátený do obehu materiálu. Správnu likvidáciu tohto produktu zabránite možným negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohli byť inak spôsobené nesprávnou likvidáciou. Recykláciou materiálov z tohto produktu pomáhate chrániť zdravé životné prostredie a prírodné zdroje. Podrobné informácie o zbere EE produktov získate u predajcu, u ktorého ste si produkt zakúpili.

LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH BATÉRIÍ



Likvidáciu použitých batérií vykonávajte podľa lokálnych predpisov týkajúce sa likvidácie použitých batérií alebo kontaktujte miestny zákaznický servis, kde získate pokyny ohľadom sa likvidácie starých a použitých batérií. Batérie v tomto produkte sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Staré batérie zlikvidujte na špeciálnych na to určených miestach na likvidáciu použitých batérií, ktoré sa nachádzajú vo všetkých maloobchodných predajniach, kde si môžete batérie zakúpiť.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Toto zariadenie bolo vyrobené v súlade s príslušnými európskymi normami a so všetkými príslušnými smernicami a nariadeniami.

Plné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.msan.hr/dokumentacija/artikala



VÁŽENÝ/VÁŽENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

1. Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine.
Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
2. **PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
3. V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
4. Záruka sa uznáva výlučne s dorúčením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
5. **ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
6. Pravidelnú preveru, údržbu so zámenou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
7. **Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výroba.
8. Vyhlásenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia****Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982****e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.





VIVAX

www.VIVAX.com