



VIVAX

Made for you

VS-1103

HU


Használati utasítás

Jótállási jegy



 **RoHS**

The RoHS mark, which includes a checkmark above the text 'RoHS'.



A vákuumos csomagolás lehetővé teszi, hogy az élelmiszereket a hűtőszekrényben, mélyhűtőben vagy az éléskamrában hosszabb ideig frissen tudja tartani. A vákuumcsomagoló rendszer hatékonyan légtelenít és a hagyományos tárolási módokkal szemben akár ötszörösére is meghosszabbítja az élelmiszerek frissességének az idejét. Hamarosan rá fog jönni, hogy az Ön vákuumcsomagoló készüléke nagyon sokoldalú, praktikus és mindörökké helyet fog kapni az Ön konyhájában.

Miért ajánlják a vákuumcsomagoló készüléket ?

Az oxidációs folyamat következtében az étel elveszítheti az ízét és a minőségét, baktériumok és gombák melegágyává válhat valamint megjelenhet rajta a penész is. De a Vivax vákuumcsomagoló készüléke légmentesíti a csomagolást és így módon segít az étel ízének és minőségének a megőrzésében. Mostantól Ön is meggyőződhet ennek az élelmiszertárolási módszernek az előnyeiről, bebizonyosodott, hogy a vákuumzacskóban tárolt ételek a hagyományos tárolási módszerrel szemben akár ötször hosszabb ideig is frissek maradnak.

A VÁKUUMCSOMAGOLÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG

Ha nagyobb mennyiségű élelmiszert vásárolt, könnyen elkerülheti az étel kidobását, ha vákuumozott zacskókba csomagolja a felesleget.

Időt spórol:

Készítse el az ételt előre és tárolja a légmentesen lezárt zacskókban.

Pácolás néhány perc alatt:

A vákuumos csomagolás megpuhítja az élelmiszert és megnyitja a húsokon a pórusokat, így ahelyett hogy egész éjjel a pácban kellene hagynia az ételt, már akár 20 perc elteltével élvezheti a pácolt húsokat.

Szórakoztatóbb

Ezzel a készülékkel előre el tudja készíteni a „különleges ételeket“ és az ünnepi finomságokat, így több ideje marad a meghívott vendégekre.

Diétánál ellenőrizheti az adagokat:

Az adott ételadagokat csomagolja a vákuumos zacskókba, ezekre ráírhatja az étel kalóriaértékét és a zsírmennyiségét is.

Az apró tárgyak megőrzése:

A vákuumos csomagolás segítségével biztonságosan tudja tárolni a kempingezés és az evezés során azokat a dolgokat amelyeknek száraznak és használatra késznek kell maradniuk. Emellett a csökkentett levegő beáramlás miatt megvédheti az ezüst tárgyakat az oxidációtól.

BIZTONSÁG ÉS FIGYELMEZTETÉS

FONTOS: Kérjük, hogy őrizze meg ezt a használati utasítást, hogy a későbbiekben, amennyiben szükség lesz rá, tudja használni.

Hisszük, hogy a készülék biztonsága nagyon fontos a készülék használata és gyártása során. Kérjük, hogy a készülék használata során mindig legyen nagyon figyelmes és mindig tartsa be a használati utasításban leírt utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az elektromos készülékek használatakor mindig követni kell a biztonsági előírásokat.

Figyelmeztetés: Hogy csökkentsük a tűz, az áramütés, a testi sérülések vagy anyagi károk keletkezésének az esélyét, fontos:

- Ügyeljen arra, hogy az első használata előtt a készülékről teljesen eltávolítson minden matricát, csomagolóanyagot.
- Biztosítani kell, hogy a dugaszolóaljzatok feszültsége és frekvenciája megfeleljen a készülék által támogatottnak, ezek fel vannak tüntetve a készüléken lévő matricán.
- Szigorúan kell felügyelni a gyerekeket és a csökkent képességű egyéneket a készülék használata során. A gyerekeknek nem szabad megengedni, hogy a készüléket játéknak használják.

- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugasz sérült vagy ha maga a készülék sérült vagy meg van hibásodva. Ilyen esetekben vigye vissza a készüléket az üzletbe, ahol megvásárolta vagy lépjen kapcsolatba a meghatalmazott szervízzel.
- A készüléket mindig áramtalanítsa, ha nem használja, ha karbantartást vagy tisztítást végez rajta.
- Ezt a készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű személyek vagy a nem elegendő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek, ha felügyelet alatt állnak vagy ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatáról és teljesen megértették az esetleges rájuk leselkedő veszélyeket a használat során.
- A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Felügyelet nélkül a gyerekek nem végezhetnek karbantartást vagy tisztítást a készüléken.
- A gyerekeket mindig felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszhassanak a termékkel.
- Ne használjon a készülékhez a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
- A kábelt, a dugaszt vagy a készüléket tilos vízbe vagy egyéb folyadékba meríteni.
- A készüléket mindig egyenes és stabil felületre kell helyezni. Ha a készülék be van kapcsolva, tilos felügyelet nélkül hagyni.
- Ne használjon hosszabbítókábelt, így elkerülhető a túlterhelés.
- Ne hagyja, hogy a kábel lelógjon az asztalról vagy a munkafelületről.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel.
- A készülék csak zárttéri használatra van előrelátva. A készülék csak háztartási célokra használható.
- A készüléket csak olyan célra szabad használni, amire elő van látva.

- A készüléket csak a használati utasításban leírtak szerint szabad használni. Kérjük, hogy őrizze meg ezt a használati utasítást az esetleges későbbi használatra.
- Mielőtt áramtalanítaná a készüléket, győződjön meg arról hogy a kezei teljesen szárazak. Soha ne a kábelnél fogva, hanem a dugaszt megfogva húzza ki a tápkábelt a falból.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások mindig szabadok legyenek és ne legyenek porosak.
- A készüléket ne takarja le és ne tegyen rá semmit.

Vigyázat:


1. Ez a készülék nem működtethető külső időzítő vagy távirányító rendszer használatával.
2. Ügyeljen arra, hogy a készülék áramtalanítása ill. áram alá helyezésekor a kezei mindig teljesen szárazak legyenek. Ne merítse a dugaszt, a tápkábelt vagy a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
3. Ügyeljen arra, hogy a tartozékok megfelelően fel legyenek szerelve és csak ezután kapcsolja be a készüléket.
4. A készüléket ne merítse vízbe vagy más egyéb folyadékba.
5. A használat után mindig áramtalanítsa a készüléket.

Fontos útmutató az elektromos készülékekhez

1. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
2. A készülék első használata előtt távolítsa el a készülékről minden csomagolóanyagot és reklám matricát.
3. A használat előtt tekerje ki teljesen a tápkábelt.
4. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztalról, ne érintkezzen forró felületekkel és ne legyen összetekeredve.
5. Hogy csökkenjen az áramütés veszélye, a készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, ez alól kivétel, ha az utasításban a készülék tisztítását más módon írják le.
6. Ajánljuk a készülék rendszeres ellenőrzését. A készüléket ne használja, ha a tápkábel, a dugasz vagy a készülék sérült.
7. A készülék csak háztartási célokra használható. Ne használja a készüléket semmilyen más célra. A készüléket ne használja mozgásban lévő járművekben vagy hajókon. A nem szakszerű használat személyi sérülést okozhat.
8. Amikor nem használja a készüléket, mindig áramtalanítsa azt, úgy hogy a dugaszt kihúzza a falból.
9. A készüléket a tisztítás előtt mindig kapcsolja ki. Húzza ki a dugaszt a falból és hagyja, hogy a készülék és ennek minden része teljesen kihűljön.
10. A készüléket ne tegye hőforrás közelébe, pl. tűzhely vagy sütő.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Főbb részei



Megjegyzés:

Ha hosszabb ideig használja a készüléket és egyidejűleg több jelzés világít, kapcsolja ki ésvárjon 5-10 percre hogy a készülék kihűljön.

1. SZILIKONOS KONTAKT FELÜLET

A szilikonos szivacs tömítővel együtt lehetővé teszi az optimális tömítést a légmenetsítés ideje alatt.

2. SZILIKONOS SZIVACSTÖMITŐ

Biztosítja, hogy a vákuumozás hatásfoka optimális legyen, anélkül hogy szökne a levegő.

3. VÁKUUMCSÖVECSKE

A zacskóból/edényből/üvegből való levegő eltávolításra szolgál. Ne blokkolja a vákuumcsövecskét a zacskó beszívásakor. Amikor beszívja a levegőt az edényből vagy az üvegből szükséges még egy cső használata.

4. VÁKUUMKAMRA

Lévegőt nem áteresztő kamra a levegő beszívására.

5. TÖMITŐSZALAG

Biztosítja, hogy a vákuumozás hatásfoka optimális legyen és ne eressze át a levegőt

6. VÁKUUMOZÁS BEKAPCSOLÓ GOMB A TARTOZÉKOK HASZNÁLATÁVAL

A vákuumozás megkezdése előtt ellenőrizze le a vákuumcső és a csatlakozás csatlakoztatását. Amikor minden megfelelően van csatlakoztatva, nyomja meg a z üvegből/edényből a levegő kiszívását bekapcsoló gombot. Amikor eléri az adott negatív nyomást, a vákuumozás automatikusan leáll.

7. ÉLELMISZERFAJTÁT KIVÁLASZTÓ GOMB: SZÁRAZ/NEDVES

A nedves élelmiszerek vákuumozásához több időre van szükség mint a száraz élelmiszerek esetén. A kiválasztott élelmiszer fajta szerint fog világítani a kijelzőlámpa: MOIST (NEDVES) illi DRY (SZÁRAZ).

8. JELZŐLÁMPA

A jelzőlámpa világítani fog, ha a készülék működik

9. GOMB A FORRASZTÁSHOZ (SEAL)

Nyomja meg a zacskó tömítéséhez (forrasztásához), attól függetlenül hogy a zacskó légtelenített vagy levegővel telt.

(Várjon 30 mp-t a tömítések között, hogy a készülék kihűljön)

10. VÁKUUM ÉS TÖMITŐ GOMB (VAC & SEAL):

Ez a leggyakrabban használt funkció. A készülék gombját egyszer megérintve, a készülék először vákuumot csinál a zacskóban és ezután eltömíti (összeforrasztja) a zacskót.


(Megjegyzés: Várjon 60 mp-t a műveletek között, hogy a készülék kihűlhessen).

11. STOP GOMB

Bármely művelet leállítható a STOP gomb megnyomásával.


(Megjegyzés: Várjon 60 mp-t a műveletek között, hogy a készülék kihűlhessen).

A vákuumozás folyamata



1. Ne blokkolja a vákuumcsövecskék csatlakozását.
2. Zárja le a fedelet és nyomja meg a fedél mindkét végét. Hallani fog egy „klikk” hangot, ami azt jelenti, hogy a fedél megfelelően lezáródott. Ezután nyomjon meg egy gombot a „Tömítés(Seal)” vagy „Vákuumozás és tömítés (Vax&Seal)” közül.
3. Amikor a lámpácska kialszik, a folyamat befejeződött. Nyomja meg a fedél széleit, hogy fel tudja nyitni a fedelet és ki tudja venni a leragasztott zacskót.

Tanácsok



Húzza ki a megfelelő hosszúságú zacskót és tegye a fedélre.

Zárja le a fedelet és tartsa az egyik kezével a zacskót, majd húzza meg a zacskóvágót, hogy levághassa a megfelelő hosszúságúra.

HASZNOS TANÁCSOK

1. Ne töltse túl a zacskókat, hagyjon elegendő helyet, különösen a nyílás közelében, így sikeresen ráteheti a zacskót a vákuumozó lapra.
2. A zacskó nyitott vége nem lehet nedves. A nedves zacskóvég nem tud jól megolvadni és légmentesen lezáródni!
3. A vákuumrendszer nem helyettesíti a tartósítás meleg folyamatát. A romlékony élelmiszereket továbbra is a hűtőszekrényben vagy a mélyhűtőben kell tárolni.
4. Hogy elkerülje a zacskóknál a nagyobb darabok vákuumozásánál a redők kialakulását, figyelmesen simítsa ki a zacskó felületét amíg a vákuumcsatornába helyezi azt és tartsa így a vákuumozás megkezdéséig.
5. Az éles szélű tárgyak vákuumozásánál és a forrasztásánál (száraz spagetti, éles étkezés) védje meg a zacskót a lehetséges károsodástól úgy. Hogy betekeri a tárgyat egy puha felszívó anyagba, pl. konyhai papírtörülő vagy a zacskó helyet használhat tartót is.
6. A tartozékok használatakor mindig hagyjon 2.5 cm –nyi helyet a tartó felső részén.

7. A legjobb eredmények eléréséhez olvassa ki a gyümölcsöt, blansírozza a zöldséget a vákuumozás és a forrasztás előtt.
8. Ha nem biztos abban, hogy a zacskó megfelelően össze van forrasztva, forrassza újra össze.
9. A legjobb eredmények eléréséhez adott gyártó tartóit, edényeit és tartozékait használja .

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Az Ön vákuumozó készülékének tisztítása nagyon egyszerű, kövesse az alábbi utasításokat:

- ◆ A tisztítás előtt feltétlenül áramtalanítsa a készüléket.
- ◆ A készülék külsejének a tisztításához használjon nedves ruhát, szivacsot vagy pedig enyhé mosogatószer.
- ◆ A készülék belsejét, azaz az élelmiszer vagy folyadék maradványokat egyszerűen törölje le konyhai papírtörővel.
- ◆ A következő használat előtt alaposan szárítsa meg a készüléket.
- ◆ A készüléket stabil és biztos helyen, gyerekektől távol kell tartani.

TANÁCSOK A TARTOZÉKOKKAL TÖRTÉNŐ FORRASZTÁSRA

A vákuumcsomagoló tartozékainak az előkészítése. A tartozékok közé tartoznak az edények, tartók és üvegdugók.

1. Mindig hagyjon legalább 2.5 cm teret a vákuumozandó tartalom és a tároló pereme között.
2. Törölje meg a tároló, edény vagy üveg peremét tisztára és szárazra.
3. A tárolókat és az edényeket zárja le fedővel, az üvegeket dugóval.
4. A tartozékoknál és az edényeknél amelyeknek a fedelén szelep-gomb van a vákuumozás kezdetén fordítsa el a gombot , amikor a vákuumozás véget ér fordítsa el a szelep-gombot a zárva állásba (az ellentétes oldalra), mielőtt még eltávolítaná a ráadás vákuumozó csövet..

PROBLÉMA MEGOLDÁS

A KÉSZÜLÉK MEGNYOMÁSA UTÁN SEMMI SEM TÖRTÉNIK:

1. Ellenőrizze le, hogy a tápkábel dugója be van-e dugva a falba.
2. Ellenőrizze le, hogy a tápkábelt és a dugaszt, hogy van-e rajtuk sérülés
3. Dugja be a dugaszt egy másik dugaszolóaljzatba.
4. Ügyeljen arra, hogy a fedél jól le van csukva és hogy a fedél "lezárt" helyzetben van.
5. Ügyeljen arra, hogy a zacskó helyesen van-e a vákuumcsatornába behelyezve.
6. Várjon 20 mp-t, hogy a készülék teljesen kihűljön, majd használja újra.

Megjegyzés: A készülék automatikusan kikapcsol, ha túlmelegedés jön létre.

A KÉSZÜLÉK NEM SZÍVJA KI AZ ÖSSZES LEVEGŐT:

1. Ahhoz, hogy a zacskó megfelelően legyen összeforrasztva, a nyitott végének teljesen be kell húzódnia a vákuumcsatornába.
Ha a zacskó szélei a vákuumcsatornán kívül vannak, akkor a készülék nem tudja megfelelően összeforrasztani őket.
2. A zacskón lehet egy kis lyuk vagy akár szakadt is lehet. Ezt úgy tudja leellenőrizni, hogy a zacskóba amelyikben maradt egy kis levegő, forrassza össze és ezután merítse vízbe és nyomja össze. Ha buborék jön ki belőle, akkor a zacskón lyuk van és ki kell dobni.

3. Ha a forrasztáskor a zacskón redők vannak, emiatt szökhet belőle a levegő. Ilyenkor kikelli simíztani a zacskót és megpróbálni az újbóli összeforrasztást.
4. Ne próbálja egyedül összeforrasztani a Vivax zacskók széli részeit, mert ezeknek már előre össze vannak forrasztva a szélei, mégpedig kívülről. Ha saját széleket szeretne összeforrasztani a zacskó ezzel a levegő szökését idézheti elő.

A ZACSKÓ ÁTENGEDI A LEVEGŐT

1. A zacskó elengedheti az összeforrasztott részt, ha ott redők vannak, simítsa ki a redőket és forrasza össze újra a zacskót.
2. Nézze meg, hogy a zacskók belsejében van-e felhalmozódott nedvesség vagy az élelmiszer által engedett lé az összeforrasztott szélek mentén, ha igen akkor fel kell vágnia a nyílást és kitörölni a nedvességet, majd újra összeforrasztani a széleket.
3. A szűrés hegyű és éles szélű tárgyak kilyukkasztják a zacskót és emiatt megszűnhet a vákuum. Az ilyen tárgyakat, azaz a széleket fedje be megfelelő konyhai papírtörlővel.
4. Ha a zacskónál még mindig átengedi a levegőt, a benne lévő élelmiszer elkezdhet fermentálódni vagy kellemetlen szagot árasztani, vagyis megromolhat.

A ZACSKÓ OLVADNI KEZD:

Ha az Ön zacskója elkezd megolvadni, az azt jelenti, hogy a forrasztószalag túlforrósodott.

Élért mindig várjon 30 mp-t, hogy a készülék kihűljön és csak ezután vákuumozzon újabb zacskót.

FONTOS: Az esetleges fertőzések elkerülése érdekében ne használja fel újra azt a zacskót, amelyben előzőleg nyers húst, halat vagy zsíros ételt tárolt. Ugyanígy ne használja fel újra azt a zacskót amelyben előzőleg főtt vagy mikrohullámú sütőben elkészített étel volt.

VÁKUUMOS CSOMAGOLÁSI EDÉNYEK (nincs a készletben)

A különleges vákuumtartályok használata nagyon egyszerű és ideálisak az érzékeny élelmiszerek, mint pl. muffinok, pékáruk, folyékony vagy száraz ételek vákuumcsomagolására. Különböző tartályok léteznek és a konyhai munkafelületre, a hűtőszekrénybe vagy az éléskamrába lehet őket tenni.

A „gyors pácolás” kiváló pácolási módszer, az élelmiszert néhány óra alatt bepácolhatja és nem kell órákat várnia a pácolódásra.. Minden tartály használható a pácolásra, mi mégis a téglalap alakú tárolókat ajánljuk erre a célra.

A tárolókat nem szabad a mélyhűtőbe tenni.

A könnyű edények megfelelnek az előre elkészített ételek, ételmaradékok és rágszálalókat tárolására.

Megjegyzés: *A forró ételeket hűtse le szobahőmérsékletre mielőtt elkezdene a vákuumozást. Ellenkező esetben a tartályból buborékok jelenhetnek meg.*

ÜVEGDUGÓK (nincs a készletben)

Ha bort, szénsavmentes italokat vagy olajat szeretne légmentesen lezárni, használjon dugókat. Ezzel meghosszabbítja az élettartamukat valamint megőrzi a teljes ízarányukat. Ezeket a dugókat ne használja műanyag üvegeknél.

Megjegyzés: *Ne vákuumozzon szénsavas és pezsgő italokat, mert a felszabaduló gázok az üveg megrepedését idézhetik elő.*

AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁNAK AZ IDŐTARTAMA

Hűtőszekrényben (5±2°C)	Vákuum nélkül	Vivax vákuumcsomagoló készülékkel
Vöröshús	3-4 nap	8-9 nap
Fehérhús	2-3 nap	6-8 nap
Hal	1-3 nap	4-5 nap
Főtt hús	3-5 nap	10-15 nap
Friss túró	5-7 nap	20 nap
Kemény/félkemény sajt	1-5 nap	60 nap
Gyümölcs	5-7 nap	14-20 nap
Zöldség	1-3 nap	7-10 nap
Leves	2-3 nap	8-10 nap
Tészta/Rizs	2-3 nap	6-8 nap
Krémes desszertek	2-3 nap	8 nap

Szobahőmérsékleten (25±2°C)	Vákuum nélkül	Vivax vákuumcsomagoló készülékkel
Friss kenyér	1-2 nap	8-10 nap
Piskóta	4-6 hónap	12 hónap
Nyers tészta/rizs	5-6 hónap	12 hónap
Liszt	4-6 hónap	12 hónap
Aszalt gyümölcs	3-4 hónap	12 hónap
Darált kávé	2-3 hónap	12 hónap
Tealevél	5-6 hónap	12 hónap
Tejes tea	1-2 hónap	12 hónap

Mélyhűtőben (-18±2°C)	Vákuum nélkül	Vivax vákuumcsomagoló készülékkel
Hús	4-6 hónap	15-20 hónap
Hal	3-4 hónap	10-12 hónap
Zöldség	8-10 hónap	8-24 hónap

MŰSZAKI KARAKTERISZTIKÁK

Hálózati: 200-240V AC

Teljesítmény: 120W

Vákuumozás/ragasztás ideje: 10~ -20 mp

Dimenzió: L:386mm,W:150mm,H:78mm

Frekvencia:50/60Hz

Ragasztási idő: 8~ -12 mp

Vákuum nyomás: >80kPa(kb.)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Időnként meg kell tisztítani a készüléket:

- Áramtalanítsa a készüléket.
- Puha mosószeres (nem súroló) ruhával tisztítsa meg a házat.
- Soha ne hagyja a készüléket nedvesen vagy vizesen. Soha ne használja a készüléket, ha az nedves vagy vizes!

A HASZNÁLATON KÍVÜLI KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

A készüléket száraz és hideg helyen kell tárolni..

Ne engedje meg, hogy a gyerekek hozzáférhessenek a készülékhez.

KÖRNYEZETBARÁT ÁLLÁSPONT



Az ezzel a jellel megjelölt termékek azt jelzik, hogy a termék az elektromos és elektronikus felszerelés csoportba (EE Termékek) tartoznak és tilos őket a háztartási vagy a nagyméretű hulladékkal együtt tárolni.

A termék helyes kezelésével, gondoskodásával és újrahasznosításával megakadályozható a potenciális negatív következmények jelentkezését az emberi egészségre és a környezetre, ezek jelentkezhetnek a termékről való nem megfelelő

gondoskodás hiányában vagy annak kidobásával.

További tudnivalóért ennek a terméknek az újrahasznosításáról vagy a róla való gondoskodásról, kérjük lépjen kapcsolatba az Ön helyi irodájával ahol a veszélyes hulladékokról avló gondoskodást végzik vagy az üzlettel ahol a készüléket vásárolta

EU NYILATKOZAT A MEGFELELŐSSÉGRŐL

Ez a készülék az érvényben lévő európai normákkal összhangban lett gyártva és megfelel minden érvényben lévő Irányelvnek és Rendelkezésnek.

Az EU Megfelelősségi nyilatkozatot a következő linkről tudja letölteni: www.msan.hr/dokumentacija/artikala



TISZTELT VÁSÁRLÓNKI

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és reméljük, hogy hosszú időn keresztül elégedett lesz a vásárlásával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importőr) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervizhálózathoz érvényesítheti.

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉKEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

JÓTÁLLÁSI JEGY

VIVAX

HU

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

**A TERMÉK FOGYASZTÓI
ÁRA**

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

Jótállási feltételek

Fogyasztók (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8.1.§ 3. pont) és Forgalmazók vonatkozásában.

1. A kötelező jótállás jogalapja és időtartama

- 1.1 A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.
- 1.2 Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 1.3 A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- 1.4 Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
- 1.5 A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal a idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 1.6 A Kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes Forgalmazó vonatkozásában.

2. Vállalt jótállás

- 2.1 A Forgalmazó a Kötelező jótállás sávos, eladási árhoz kötött jótállási szabállyal szemben egységesen 2 év kötelező jótállást biztosító megoldást vállal jelen jótállási jeggyel megvásárolt Fogyasztási cikke, kivéve mobiltelefon tablet,okosóra termékeket, melyekre a jótállási idő 1 év. A következőkben a Vállalt jótállási időn belül a jótállás szabályai megegyeznek a kötelező jótállás szabályaival. A Vállalt jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes forgalmazó vonatkozásában

3. A jótállás jogosultja és kötelezettje

- 3.1. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a Fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a Forgalmazót.
- 3.2. A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítése

- 4.1. A Kötelező jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló

bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ellenőrizze, hogy az eladó vállalkozás a jótállási jegyet szabályosan töltötte-e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, címét; a Fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, gyártási számát; a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással; szerződés-kötés, a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Forgalmazó vagy közreműködője általi üzembe helyezés időpontját; a Forgalmazó bélyegzőlenyomatát és a képviselőben eljáró személy aláírását. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, annak szabálytalan és/vagy hiányos kitöltése a Fogyasztó jogszabályból eredő, a Kötelező jótállásra vonatkozó jogait nem érinti.

- 4.2. A Váltott jótállásból eredő jogok szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és a számla vagy nyugta birtokában érvényesíthetőek.

5. A jótállási kötelezettség

- 5.1. A jótállási kötelezettség Forgalmazót a fentiekben meghatározottak szerinti módon, a jótállási időtartamon belül érvényesített igények esetén terheli. Ha a Forgalmazó kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő eltelteától számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.2. A kijavítás iránti igény a Fogyasztási cikket értékesítőnél, a vásárlás helyén, a Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatánál, szakszervizénél érvényesíthető.
- 5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölnie kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
- 5.4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Forgalmazóval szemben.

6. Az Ön jótálláson, szavatosságon alapuló jogai

- 6.1 A Fogyasztó jótállási-, szavatossági igénye alapján jogosult választása szerint:
 - a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási-, szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak - másik jótállási-, szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási-, szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérülést; vagy
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
- 6.2 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 6.3 Tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a választott jótállási-, szavatossági jogáról másira áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 6.4 Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7. A Forgalmazó jótálláson alapuló kötelezettségei

- 7.1 A Fogyasztó által bejelentett kijavítás iránti igényről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni szükséges a Fogyasztó nevét, címét; nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztási cikk pontos megnevezését, vételárát; az értékesítés, üzembe helyezés időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot; a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát, illetve azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított Fogyasztási cikket átveheti. Ha a Forgalmazó jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Forgalmazó vagy a Fogyasztási cikk eladója a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
- 7.2 A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés a tizenöt napot meghaladja, a Fogyasztót köteles Forgalmazó értesíteni elektronikus – vagy más, átvétel igazolására alkalmas úton a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

- 7.3 A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- 7.4 A kicserélés iránti igény teljesítésekor a Fogyasztási cikk eladója, vagy a Forgalmazó a jótállási jegyen köteles feltüntetni a kicserélés tényét és időpontját.
- 7.5 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, Forgalmazó köteles azt 8 napon belül kicserélni – kivéve ha a Fogyasztó eltérően rendelkezik. Ha erre nincs lehetőség, köteles a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárát 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak.
- 7.6 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk háromszori kijavítást követően újra meghibásodik, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- 7.7 Ha a Fogyasztási cikk kijavítása az igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
A 7.5., 7.6. és 7.7 pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak többek között az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre és quadra.
- 7.8 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén köteles a Forgalmazónak javíttatnia. Ha a javítást az üzemeltetés helyén nem végezhető el, az el- és visszaszállítástól a Forgalmazó köteles gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztási cikk le- és visszaszerelése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó köteles Önnel egyeztetni az Ön által megadott elérhetőségek egyikén a helyszíni javítás, illetve el- és visszaszállítás időpontjáról.
- 7.9 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

8. A jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések

- 8.1 A jótállási igényt a Fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítennek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Fogyasztó a jótállási igényét a Fogyasztási cikk - a megjelölt hiba szempontjából - elkülönítható része tekintetében érvényesíti, az igény a Fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
- 8.2 A jótállási igény teljesítése során a Fogyasztási cikkben tárolt adatok és információk megrongálódhatnak, megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megrongálódásért, megsemmisülésért vagy elveszésért, valamint az ebből eredő kárért a Forgalmazó a felelősséget kizárja. Ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztási cikken tárolt adatállomány, a beállítások mentésére, megőrzésére fordítson figyelmet.
- 8.3 A jótállás körébe nem tartozik a Fogyasztási cikk üzembe helyezése, beállítása.
- 8.4 A Fogyasztási cikk nem megfelelő módon, vagy hosszabb ideig történő tárolása annak üzembe helyezése nélkül a műszaki állapotának romlását idézheti elő.

9. A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárása

- 9.1 Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkhez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő összeállítás, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervizben javították.
- 9.2 Amennyiben a Fogyasztási cikken ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárását eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégzettetése a Fogyasztó feladatát képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására e karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni a javítási költségek arányosrészét.
- 9.3 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönkremehet. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárását eredményezheti.
- 9.4 Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- 9.5 A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendszer elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- 9.6 A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárólagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlterhelésből eredő károkról a jótállás nem vonatkozik.
- 9.7 A jelen főpontban meghatározott jótállás kizárása többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- 9.8 Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkeken a működésükből eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. A készülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-k esetében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2

darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötétben maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. Minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színeltérése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési szintől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkori magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak.

Vonatkozó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)
- a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25- i [1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv](#)

A termékekre vonatkozó megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/>

Gyártó: M SAN grupa d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Horvátország.

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Márkaszervíz:

TOOLTECHNIC KFT

Vaskapu utca 10-14,

1097 Budapest.

Tel: +361/ 330-4465

E-mail: ugyfelszolgalat@tooltechnic.net

Web: <http://tooltechnic.net/>

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület elérhetősége:

<https://www.bekeltetes.hu/>

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		

Jótállási napló	1	2	3
Bejelentés időpontja			
Visszaadás időpontja			
Bejelentett hiba			
Javítás módja			
Jótállás új határideje			
Munkalapszám			

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:



VIVAX

www.VIVAX.com