

VIVAX

Simply good.

BS-110

IT
Manuale di istruzioni



BS-110

Lettoce MP3 Bluetooth



Caratteristiche:

1. Speaker Bluetooth da esterni a 2 canali
2. Resistenza all'acqua IPX5, perfetto per spiaggia, piscina, barca e altre attività all'aperto
3. Funzione TWS, ottieni una vera riproduzione wireless con un doppio suono stereo migliorato
4. Microfono a mani libere per chiamate facili
5. Tre modalità di illuminazione RGB
6. Wireless Bluetooth A2DP per trasmettere musica da qualsiasi dispositivo Bluetooth come smartphone, notebook, iPhone o iPad
7. Supporto della chiavetta USB con riproduzione audio MP3
8. Funzione line-in, adatta per PC, MID, TV e altri dispositivi audio
9. Batteria ricaricabile al litio integrata 3000mAh
10. Tracolla, facile da estrarre

Accessories:

1. Cavo di ricarica di tipo C
2. Manuale.
3. Cinghia da trasporto

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il sistema audio Bluetooth **VIVAX BS-110**.

È importante leggere questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

Per beneficiare appieno di questo prodotto, si prega di seguire le istruzioni in questo manuale con molta attenzione. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro. Siamo sicuri che il tuo nuovo sistema Micro Audio soddisferà le tue esigenze.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Se utilizzata nel modo corretto, questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la tua sicurezza personale. Tuttavia, un uso improprio può causare potenziali scosse elettriche o rischio di incendi. Leggere attentamente tutte le istruzioni per la sicurezza e l'uso prima dell'installazione e dell'uso e tenere queste istruzioni a portata di mano per riferimento futuro. Prendere nota in particolare di tutte le avvertenze elencate in queste istruzioni e sull'unità.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO. NESSUNA PARTE UTILIZZABILE DALL'UTENTE ALL'INTERNO, FARE RIFERIMENTO PER LA MANUTENZIONE AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

1. **Acqua e umidità** - L'unità non deve essere utilizzata vicino all'acqua. Ad esempio: vicino a una vasca da bagno, lavandino, lavello da cucina, lavanderia, piscina o in un seminterrato bagnato.
2. **Ventilazione** - L'unità deve essere posizionata in modo che la sua posizione non interferisca con la sua corretta ventilazione. Ad esempio, non dovrebbe essere situata su un letto, un divano, un tappeto o una superficie simile che potrebbe bloccare le aperture di ventilazione. Inoltre, non deve essere collocata in un'installazione integrata, come una libreria o un armadio, che potrebbe ostacolare il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione.
3. **Calore** - L'unità deve essere situata lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore come radiatori, bocchette di calore, stufe o altri elettrodomestici (compresi gli amplificatori) che producono calore.
4. **Fonti di alimentazione** - L'unità deve essere collegata a un alimentatore solo del tipo descritto nelle istruzioni per l'uso o come contrassegnato sull'apparecchio.
5. **Protezione del cavo del caricabatterie** - Il cavo del caricabatterie deve essere posizionato in modo che non sia probabile che venga calpestato o piegato da oggetti posizionati su o contro il cavo stesso.
6. **Pulizia** - L'unità deve essere pulita solo utilizzando un panno umido caldo. Non utilizzare solventi, ecc.
7. **Oggetti e entrata di liquidi** - Occorre fare attenzione che non cadano oggetti e che non siano versati liquidi su aperture o prese d'aria poste sul prodotto. In tal caso, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare il servizio autorizzato.
8. **Accessori** : non utilizzare accessori non consigliati dal produttore del prodotto.
9. **Periodi di inutilizzo**: se l'unità deve essere lasciata inutilizzata per un periodo di tempo prolungato, ad esempio un mese o più, il cavo di ricarica di alimentazione deve essere scollegato dall'unità per evitare danni. Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e buio.

10. **Manutenzione:** l'utente non deve tentare di servire l'unità oltre i metodi descritti nelle istruzioni per l'uso dell'utente. I metodi di servizio non contemplati nelle istruzioni per l'uso devono essere riferiti a personale di servizio qualificato.
11. **ATTENZIONE:** L'unità contiene batterie ricaricabili. Per cambiare le batterie in caso di usura della batteria, contattare il servizio ufficiale o il rivenditore.
- *L'unità e le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, come sole, bocchette di calore o fuoco.*
 - *Le sostanze chimiche della batteria possono causare un'eruzione cutanea. Se le batterie perdono, pulire il vano batteria con un panno. Se le sostanze chimiche toccano la pelle, lavare immediatamente.*
12. L'utilizzo per periodi prolungati del prodotto a un volume elevato può danneggiare l'udito in modo permanente. Se si verifica presenza di rumore anomalo nelle orecchie o altri problemi interrompere immediatamente l'utilizzo dell'unità. Si consiglia di utilizzare l'unità audio a un volume moderato.
13. Forti vibrazioni possono danneggiare le parti interne del dispositivo. Il dispositivo non deve essere posizionato vicino a fiamme libere e fonti di calore intenso, come i riscaldatori elettrici.
14. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo.
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di conoscenza ed esperienza nell'uso dell'apparecchio, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza o non ricevano una formazione sull'uso degli elettrodomestici.
15. Posizionare l'unità su una superficie stabile e piana in modo che l'unità non si inclini.
16. Non coprire l'unità. Un'adeguata ventilazione con uno spazio minimo di 15 cm tra i fori di ventilazione e le superfici circostanti è necessaria per prevenire aumenti pericolosi di calore



PREPARAZIONE ALL'USO

Apertura e configurazione


- * Rimuovere con cura l'unità dal cartone e rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità stessa.
- * Non rimuovere le etichette situate sullo scafandro posteriore o sui pulsanti dell'unità.

RICARICA TRAMITE ALIMENTATORE

1. Il caricabatterie non è incluso nella confezione, si prega di caricare l'altoparlante tramite un caricabatterie standard 5V / 1-3A o tramite un PC.
2. Inserire il cavo di ricarica fornito nello slot di carica dell'unità (DC 5V, 1A)
3. Collegare l'altra estremità all'adattatore, al PC o ad altro caricabatterie con uscita 5V
4. Quando la batteria è scarica, ricarica l'altoparlante.
5. Il tempo di carica dovrebbe essere di circa 5 ore.
6. L'unità non dispone della funzione power bank, è vietato caricare altri dispositivi tramite questa unità o collegare altri dispositivi tramite la porta USB.

ATTENZIONE: *Per prolungare la durata della batteria, non lasciare l'unità sul caricabatterie o sull'unità di carica per più di 8 ore*

PANORAMICA DEL LETTORE



① Jack di ricarica di tipo C

② USB Porta

③ AUX Porta

④ Indietro/Volume giù

⑤ Avanti/Volume su

⑥ Microfono. Buco

⑦ Riproduci/Pausa

⑧ Pulsante modalità

⑨ Pulsante di accensione

FUNZIONAMENTO

Accensione/spegnimento

Premi a lungo il pulsante di accensione per accendere l'altoparlante, lungo-Premere il pulsante di accensione per spegnere l'altoparlante.

Nota: Ogni volta che si preme il pulsante "MODE", la modalità operativa cambia Bluetooth/AUX/USB, premere a lungo per associare o disconnettere TWS.

La connessione Bluetooth è attivata solo se non è collegato alcun dispositivo esterno o cavo all'ingresso AUX o alla chiavetta USB esterna.

Quando si collega il cavo audio all'ingresso AUX o la chiavetta USB allo slot USB, la connessione Bluetooth viene automaticamente disconnessa e la riproduzione passa al dispositivo collegato.

Pulsanti "Riproduci/Pausa": premere brevemente per riprodurre o mettere in pausa, premere a lungo per attivare le tre diverse modalità di illuminazione e accenderle/spegnerele.

Bluetooth:

1. Premere a lungo il pulsante di accensione su "ON", l'altoparlante entra automaticamente in modalità Bluetooth.
2. Attiva il Bluetooth del telefono cellulare e cerca il nome del dispositivo "VIVAXBS-110" quindi collegalo.
3. Riproduci la musica dal tuo cellulare e divertiti.
4. Premi brevemente Avanti/Volume su (+) per aumentare il volume, premi a lungo per il brano successivo.
5. Premi brevemente Indietro/Volume giù (-) per abbassare il volume, premi a lungo per l'ultimo brano.
6. Premere brevemente contemporaneamente i pulsanti Volume su (+) e Volume giù (-) per disconnettere la connessione Bluetooth.

Riproduzione di musica da un disco USB

1. Premere a lungo il pulsante di accensione su "ON".
2. Premere brevemente il pulsante "MODE" per cambiare la modalità di funzionamento.
3. Inserire il disco flash USB nello slot.
4. L'altoparlante riprodurrà automaticamente la musica memorizzata.
5. Premi brevemente Avanti/Volume su (+) per aumentare il volume, premi a lungo per il brano successivo. Premi brevemente Indietro/Volume giù (-) per abbassare il volume, premi a lungo per l'ultimo brano.

Appunti: In modalità di riproduzione Bluetooth, inserire il disco USB disconnetterà il Bluetooth e passerà alla riproduzione del disco USB. È possibile premere brevemente il pulsante MODE per passare nuovamente alla modalità Bluetooth.

AUSILIARIO:

1. Per altri dispositivi musicali compatibili o lettori MP3/MP4, utilizzare il cavo della linea audio in dotazione per collegare la "Line Out" del dispositivo all'"AUX" di questo dispositivo.
2. Quindi premere il pulsante "MODE" per passare allo stato AUX-IN.
3. In qualsiasi modalità di riproduzione, quando si utilizza un cavo audio per collegare il dispositivo, passerà automaticamente alla modalità AUX.
4. Premere brevemente Avanti/Volume su (+) per aumentare il volume, premere a lungo nessuna funzione. Premere brevemente Indietro/Volume giù (-) per abbassare il volume, premere a lungo nessuna funzione.

Funzione TWS:

1. **Accendere** due altoparlanti identici che desideri accoppiare, entrambi in modalità BT.
2. Selezionare un altoparlante e premere a lungo il pulsante "MODE" per accoppiare TWS, l'altoparlante emetterà un segnale acustico per iniziare l'accoppiamento e verrà nuovamente emesso un segnale acustico dopo l'accoppiamento riuscito.
3. Collega l'altoparlante accoppiato al tuo telefono tramite Bluetooth e riproduci in modalità wireless. Premere di nuovo a lungo il pulsante "MODE" per disconnettere TWS.
4. Premere brevemente il pulsante "MODE" per cambiare modalità di funzionamento, premere a lungo per associare o disconnettere TWS.
5. Effettua la connessione Bluetooth con il tuo telefono cellulare per riprodurre la musica dai due altoparlanti accoppiati.
6. Premi brevemente Avanti/Volume su (+) per aumentare il volume, premi a lungo per il brano successivo.
7. Premi brevemente Indietro/Volume giù (-) per abbassare il volume, premi a lungo per l'ultimo brano.
8. Premere brevemente contemporaneamente i pulsanti Volume su (+) e Volume giù (-) per disconnettere la connessione Bluetooth.

Illuminazione RGB:

Quando l'altoparlante è acceso, la luce RGB si accende automaticamente, l'utente può premere a lungo "Play pausa" pulsante per accendere la luce RGB modalità e accenderlo/spengerlo.

Chiamata a mani libere:

1. In Stato connessione Bluetooth, se è presente una chiamata in arrivo, l'utente può premere brevemente il pulsante **Play/Pausa** per accettare la chiamata oppure premere a lungo il pulsante **Play /Pausa** per rifiutare la chiamata.
2. Durante la chiamata, l'utente può premere a lungo il pulsante **Play /Pausa** per passare la chiamata al telefono.
3. Premere brevemente il pulsante **Play /Pausa** o operare sul telefono cellulare per terminare la chiamata.

Reset Funzionalità:

Se l'altoparlante non si spegne o non risponde, l'utente può premere brevemente il pulsante RESET con un piccolo perno rotondo nella porta AUX per reimpostare l'altoparlante.

Altre osservazioni:

Il volume predefinito è a circa 50% del volume massimo.

Il tempo di riproduzione può variare a seconda del livello del volume e dello stile musicale.

MANUTENZIONE & SICUREZZA

- Posizionare l'unità su una superficie solida e piana in modo che l'unità non si inclini.
- Non esporre l'unità a umidità eccessiva, pioggia, sabbia o calore eccessivo causato da apparecchiature di riscaldamento o luce solare diretta.
- Non coprire l'unità. Garantire una ventilazione adeguata per prevenire eccessiva produzione di calore.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti contenenti alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi in quanto essi possono danneggiare la copertura dell'apparecchio.



RISOLUZIONE PROBLEMI

Se si verifica un guasto, è importante controllare prima i punti elencati di seguito prima di inviare l'unità presso un centro per la riparazione. Se non riesci a risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, consulta il tuo rivenditore o centro assistenza.

ATTENZIONE: non si dovrebbe provare a riparare l'unità da soli, in quanto ciò invaliderà la garanzia.

Nessun suono / accensione

- **Volume non regolato**
Regolare il VOLUME
- **Le batterie si sono esaurite**
- Collegare al cavo di alimentazione

Nessuna reazione alla pressione dei controlli

- **Scaricamento elettrostatico**
Spegnerne l'unità. Collegarla dopo qualche secondo.

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE	
GENERALI	
Requisiti di potenza	DC5V, 500-2000mA
Consumo	10 W
Batteria / Tempo di funzionamento*	Lithium, 3000mAh 3,7V / Aprox. 2,5h on Max / 5,5h on moderate volume
Dimensioni	Approx.242 mm(L)x92mm(W)x92mm(H)
Temperatura funzionamento	+5°C - +35°C
SEZIONE RICEVITORE	
Raggio BT	2402-2480 MHz fino a 10m, gain: 1.58 dBm
SEZIONE AUDIO	
Potenza in uscita	Maxima 10 Watt - (2x5W) RMS, 80Hz-16kHz
ACCESSORI	
Manuale di istruzioni	1
Tipo C: cavo di ricarica USB	1
Tracolla per il trasporto	1

*L'orario di lavoro è approssimativo e dipende da come viene utilizzato il dispositivo.

Smaltimento dei rifiuti Apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sui prodotti e/o sui documenti di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere conferiti assieme ai rifiuti domestici generali. Per un trattamento, un recupero e un riciclaggio adeguati, si prega di portare questo prodotto nei punti di raccolta designati dove saranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcuni paesi potresti restituire i tuoi prodotti al tuo rivenditore locale al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che altrimenti potrebbero derivare da una gestione inadeguata dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino. Potrebbero essere applicate sanzioni per lo smaltimento scorretto di questi rifiuti, in conformità con la legislazione nazionale.

Smaltimento delle batterie esauste



Controlla le normative locali per lo smaltimento delle batterie esauste o chiama il servizio clienti locale per ottenere istruzioni sullo smaltimento di batterie vecchie e usate. Le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite come rifiuti domestici. Assicurati di smaltire le vecchie batterie in luoghi speciali per lo smaltimento delle batterie usate che si trovano in tutti i negozi al dettaglio dove è possibile acquistare batterie.

Dichiarazione di conformità dell'UE

Questo dispositivo è prodotto in conformità con gli standard europei applicabili e in conformità con le direttive RED 2014/53/UE applicabili e i regolamenti.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un prodotto Vivax, ci auguriamo che tu rimanga soddisfatto della scelta. In caso sia necessaria la riparazione del prodotto entro il periodo di garanzia, contatta il rivenditore autorizzato dal quale hai acquistato il nostro prodotto oppure contatta il nostro centro di assistenza autorizzato tramite i contatti riportati alla fine di questo documento. **PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI!**

CERTIFICATO DI GARANZIA

VIVAX

IT

MODELLO

NUMERO SERIALE

DATA DI VENDITA

NUMERO FATTURA/RICEVUTA

FIRMA VENDITORE

1. M SAN Grupa d.o.o. garantisce che questo prodotto è privo di difetti derivanti dal processo di fabbricazione ed è soggetto alle condizioni riportate qui di seguito.
2. La presente Garanzia non pregiudica i diritti previsti dalla Direttiva 1999/44/CE e dal D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, di cui il Consumatore rimane titolare.
3. **CONDIZIONI DI GARANZIA** La Garanzia è valida per un periodo di **2 anni** dalla data della consegna del prodotto, sempre che il difetto di conformità sia denunciato al rivenditore autorizzato e/o al centro di assistenza autorizzato entro i due mesi successivi dalla data della scoperta del difetto stesso. Nel caso in cui questo prodotto non funzioni correttamente durante il periodo di garanzia, il rivenditore autorizzato e/o un nostro centro di assistenza autorizzato renderà questo prodotto in grado di funzionare per gli scopi per cui è stato progettato, senza addebitare nessun costo di manodopera e/o pezzi di ricambio al consumatore.
4. La garanzia sarà accettata solo se la fattura originale, una ricevuta di vendita e/o il Certificato di Garanzia debitamente compilato vengono presentati al rivenditore autorizzato o al centro di assistenza autorizzato. M SAN Grupa d.o.o. si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia gratuito se le informazioni su tale documentazione sono incomplete o illeggibili.
5. Tutte le riparazioni in garanzia devono essere eseguite da un rivenditore autorizzato o un centro di assistenza autorizzato. Le riparazioni eseguite da rivenditori/centri di assistenza non autorizzati non saranno rimborsate e se tali riparazioni danneggiano questo prodotto, tali danni non saranno coperti da questa garanzia.
6. **La presente garanzia non copre:**
 - Verifiche periodiche, regolazioni, manutenzioni o trasformazioni nonché sostituzione di parti usurate dovute al normale uso;
 - Danni causati da: incidenti, negligenza, modifiche, utilizzo dei pezzi di ricambio non originali, uso improprio, installazione non corretta o imballaggio;
 - Danni causati da fulmini, acqua, fuoco, atti bellici, disordini pubblici, alimentazione elettrica errata, ventilazione errata o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della M SAN Grupa d.o.o.
 - Prodotti con numeri di serie alterati, cancellati, mancanti o illeggibili
 - Inosservanza di qualsiasi linea guida del Manuale di istruzioni o altra documentazione pertinente
7. Il Gruppo M SAN d.o.o. non è responsabile per eventuali danni ai supporti audio/video/dati o a qualsiasi apparecchiatura utilizzata in relazione al prodotto.
8. Questa garanzia è offerta a qualsiasi persona che abbia legalmente ottenuto il possesso del prodotto entro il periodo di garanzia.
9. La presente garanzia costituisce l'unico rimedio per l'acquirente. M SAN Grupa d.o.o. non sarà responsabile per alcun costo di riparazione o sostituzione o per qualsiasi danno o perdita direttamente o indirettamente correlato al malfunzionamento del prodotto.
10. Questa garanzia è applicabile solo ai prodotti acquistati in uno dei paesi di seguito elencati: ITALIA (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano). Resta applicabile quando, a seguito di tale acquisto, il prodotto viene portato in qualsiasi altro paese elencato.
11. La dichiarazione di conformità UE può essere facilmente scaricata sul nostro sito web: www.msan.hr/dokumentacijaartikal

Importatore per l'UE: M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb-Buzin, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrservis.hr, Web: www.vivax.com

DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		
DATA DI RICEVIMENTO PRODOTTO		
DATA RIPARAZIONE		

CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO

VIVAX

IT

Per chiedere Assistenza e accessori contattare:

Universal Service Provider s.r.l.

Via T .Tasso, 5 - 20825 Barlassina – MB-Italy

www.uspitaly.it

Tel 02 83 62 36 18

Dal Lunedì al Venerdì

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

In caso di malfunzionamento del prodotto, contatta il servizio USP Italy, dove la tua chiamata verrà reindirizzata al centro di assistenza più vicino.



VIVAX